

Guida Rapida per il puntamento parola by Jeanmaren

Vi occorre una bussola e un Sat finder che e' un piccolo strumentino dal costo di 10-15 euro



reperibile facilmente anche nei grandi magazzini .

Posizionarsi con la parabola con l'illuminatore a Sud , utilizzando la bussola o guardando in giro se

c'e' qualche altra parabola dalla quale valutare approssimativamente la direzione di puntamento .

Attaccare all'illuminatore il sat finder e al sat finder il filo che andra' al decoder .

Il sat finder ha un piccolo potenziometro e un'indicatore a lancetta .

Regolazione dell'elevazione della parabola

Portare il potenziometro del sat finder a meta' circa ed iniziate a sollevare la parabola con movimenti micrometrici . A questo punto sentirete un fischio dal sat finder e la lancetta andra' verso destra , ruotate leggermente verso sinistra il potenziometro fino a sentire il fischio debolmente.

Alzate ancora leggermente la parabola fino a sentire ancora il fischio piu' forte. Riabbassate di poco il potenziometro e alzate ancora la parabola . Se il fischio dovesse per caso diminuire alle eventuali successive regolazioni di alzo , allora abbassatela leggermente fino ad udire il massimo fischio .

Passiamo alla regolazione di rotazione .

Ruotare verso sinistra la parabola per cercare Hot Bird 13 gradi sud est .

Stessa procedure di prima . Potenziometro a meta' o tre quarti . quando il fischio aumenta e la lancetta schizza verso destra diminuite . Rifare la procedura fino ad ottenere il massimo segnale dal sat finder. Attenzione ... muovere micrometricamente .

A questo punto si dovrebbe vedere la TV . Ricordatevi di posizionarvi su un canale Rai .

Se non vedete nulla sicuramente siete andati troppo a sinistra e avete agganciato Astra .

Niente paura , ruotate la parabola verso destra di pochissimo fino ad udire il massimo fischio.

Ricontrollare la TV ..se avete fatto tutto bene si dovrebbe vedere .

In sintesi vi dovrete trovare con il sat finder con il potenziometro ruotato quasi tutto a sinistra e con un fischio continuo forte e lancetta verso destra.

In questo caso la tv si dovrà vedere sicuramente . se non si vede, avete agganciato un altro satellite e quindi non siete a 13 gradi sud est . fate un controllo con la bussola

Fate sempre attenzione agli ostacoli davanti la parabola , tipo alberi , muri ecc.... In quel caso non vedrete nulla. Fate attenzione anche voi a non mettervi davanti all'illuminatore.

Buona visione

Jeanmaren