



Per entrambi gli stadi si utilizza il medesimo schema elettrico ed i pulsanti fine corsa assumono le seguenti funzioni:

Settore Rotazione: **C** = fine giro a destra **D** = fine corsa a sinistra

Settore Azimut: **C** = troppo alto **D** = antenna in posiz orizzontale da viaggio.

