

TRIGANO

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER L'USO E LA MANUTENZIONE DELL'AUTOCARAVAN

REVISIONE NUMERO
EDIZIONE LINGUA
AUTOTELAIO NUMERO

Il presente manuale si riferisce esclusivamente al veicolo sopra indicato .
Documento non soggetto ad aggiornamento

Sommario

Premessa

INTRODUZIONE	3
SIMBOLOGIA	3

Informazioni sul veicolo

IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO	4
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO	8
DISPOSITIVI DI SERIE PER L'INSTALLAZIONE DI ACCESSORI	9
OPTIONAL	13

Impianti

IMPIANTO ELETTRICO	15
IMPIANTO RISCALDAMENTO	30
IMPIANTO IDRICO	33
IMPIANTO GAS	47

Modalità d'uso

PRIMA DI PARTIRE	50
DURANTE LA MARCIA	51
DURANTE LA SOSTA	53
COMPONENTI E TRASFORMAZIONI INTERNE	54
TRASFORMAZIONE GIORNO-NOTTE	60
CAPACITA' DI CARICO	74

Manutenzione - Ricambi - Assistenza

MANUTENZIONE	77
RICAMBI	79

Avvertenze generali sulla sicurezza **80**

Varie

ALLEGATI	82
----------	----

INDICE ANALITICO **83**

INTRODUZIONE

La ringraziamo, innanzitutto, per aver scelto un autocaravan prodotto da TRIGANO.

Affinché questo acquisto possa risultare per Lei di massima soddisfazione è necessario che si attenga a tutte le istruzioni e avvertenze qui esposte. La informiamo, infatti, che per l'uso e la manutenzione dell'autocaravan è indispensabile leggere il presente manuale con attenzione e conservarlo sempre all'interno dell'autocaravan stesso, in quanto contiene importanti ed essenziali informazioni per la sicurezza del veicolo, delle persone e dell'ambiente. Le indicazioni contenute nelle diverse sezioni del manuale riguardano anche i componenti e gli eventuali optional che possono essere installati.

Il presente manuale deve, dunque, essere necessariamente e preventivamente consultato ai fini di un corretto uso e un'adeguata manutenzione dell'autocaravan. TRIGANO non potrà essere considerata responsabile per i danni e/o malfunzionamenti che possano derivare dall'inosservanza di quanto riportato in questo manuale i cui contenuti sono stati studiati con cura proprio per consentire un uso soddisfacente e sicuro.

Le informazioni, le illustrazioni ecc. riportate in seguito sono basate sui dati disponibili al momento della stampa ed hanno carattere indicativo.

TRIGANO si riserva la possibilità di apportare sui veicoli le modifiche che riterrà opportune, senza preavviso.

SIMBOLOGIA

Ai simboli riportati nel presente manuale deve essere attribuito il seguente significato. E' necessario porre particolare attenzione alle parti contraddistinte con i simboli qui di seguito indicati con il relativo significato.



Le "avvertenze", hanno la funzione di mettere in guardia l'utilizzatore dai pericoli e, più precisamente, dai cosiddetti "rischi residui", ossia da quei rischi che non sono evitabili sul piano tecnico, specie se non sono immediatamente percettibili, e richiedono, pertanto, determinati accorgimenti di carattere comportamentale.

IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

I dati di identificazione del veicolo sono situati nella targhetta posta nella parte esterna del sedile del passeggero all'interno della cabina. Il proprietario del veicolo deve prendere visione dei dati citandoli ad ogni comunicazione con TRIGANO e/o con altri enti.

I contenuti della targhetta sono:

- 1 - Numero di omologazione dell'autocaravan
- 2 - Numero di matricola progressivo della casa costruttrice dell'autocaravan
- 3 - Massa massima consentita a pieno carico per il veicolo
- 4 - Massa massima consentita della combinazione con rimorchio
- 5 - Massa massima consentita sull'asse anteriore
- 6 - Massa massima consentita sull'asse posteriore
- 7 - Tipo di autocaravan omologato
- 8 - Numero di identificazione del singolo autotelaio

In particolare dovranno essere comunicati i dati dei punti 1, 2, 7, 8.



AVVERTENZA

Ai fini del rispetto degli obblighi di legge e per ragioni di sicurezza è necessario non superare i limiti di peso riportati nei punti 3, 4, 5, 6. A tale scopo sarà utile consultare il *rapporto di pesatura* contenuto nelle pagine seguenti del presente manuale.

Il rapporto prevede delle tabelle in cui sono indicati i pesi effettivi di tutti gli elementi aggiuntivi dell'autocaravan. Le suddette tabelle dovranno essere adeguatamente impiegate per calcolare l'intero carico del veicolo.

DATI DEL VEICOLO

TRIGANO SpA

Via Borgo Marturi, 44
53036 Poggibonsi (SI)
Cod. Fis. e Part. IVA 12636260155 01010530523 - Num. Intrac. ITD1010530523
Tel. 0577/6501 - Fax. 0577/650200
S.Gimignano (SI) Loc. Cusone,1

Dati generali	
Numero Telaio:	7245388
Codice Articolo	C04AR--713801Y1
Denominazione	AUTOROLLER 7-18PL2800J-N244-ITA
	POGE20 PPAUT
Linea di Produzione	ARANCIO
Dati Omologativi	
	EU D/B/UK
Massa del veicolo (escluso conducente e liquidi)	631 Kg 2631 Kg
Liquidi (90% carburante, acqua, gas):	206 kg 206 kg
Massa passeggeri (n° posti omologati 7 x 75 Kg)	525 kg
(n° posti omologati 8 x 75 Kg)	600 kg
Carico utile a norma (*)	138 kg 413 kg
Massa massima ammissibile:	3500 kg 3850 kg
Pesi Ammessi	
Massa a vuoto dichiarata in omologazione	2837 kg
Tolleranza secondo norm. CEE 98/14 (5% massa a vuoto dichiarata):	142 kg
Liquidi (90% carburante, acqua, gas):	-206 kg
Peso Limite:	2772 kg
Peso veicolo	
Massa reale a vuoto (senza conducente e liquidi a bordo):	2682 kg

(*) Carico utile minimo è pari a 10 kg per persona e 10 kg per metro di lunghezza del veicolo.

TEST DI PESATURA	
Operatore	Effettuato il
CQ1	24/07/2003



AVVERTENZA

E' essenziale che k non superi mai A.



AVVERTENZA

Assicuratevi di aver correttamente valutato la massa degli elementi che intendete trasportare nell'autocaravan. Per esempio: i passeggeri, gli equipaggiamenti facoltativi, gli equipaggiamenti essenziali ai fini abitativi e gli effetti personali (come l'abbigliamento, le provviste, gli animali domestici, le biciclette, le tavole a vela, gli equipaggiamenti sportivi ecc.)



AVVERTENZA

Non si deve assolutamente superare la massa massima dell'autocaravan tecnicamente consentita in carico.

- A MASSA MASSIMA IN ORDINE DI MARCIA (Massa del veicolo vuoto cioè senza conducente, acqua, gas e gasolio).
- B MASSA MASSIMA TECNICAMENTE CONSENTITA.
- C MASSA DEL CARICO UTILE MASSIMO = Massa massima in ordine di marcia - Massa massima tecnicamente consentita.
- D MASSA DELL'EQUIPAGGIAMENTO ESSENZIALE AI FINI ABITATIVI
- EP EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE = Sommare gli elementi che si intendono caricare.

Il carico del veicolo potrà variare in funzione del peso delle persone che occupano effettivamente l'autocaravan.

Modalità di calcolo del carico :

$$K = (\text{numero passeggeri} \times 75) + B + EP$$

K rappresenta il carico minimo che deve essere disponibile nel veicolo - incluso il carico convenzionale, equipaggiamento essenziale ai fini abitativi, equipaggiamento facoltativo, effetti personali.

**AVVERTENZA**

A seguito dell'allestimento e caricamento del veicolo è necessario verificare il rispetto dei pesi massimi indicati per mezzo di un impianto di pesatura

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l'immatricolazione del veicolo è opportuno che vi rivolgiate al Vostro concessionario di fiducia. I valori riportati nelle 2 tabelle di questa pagina sono puramente indicativi e possono variare in funzione dell'articolo che si intende caricare.

MASSA IN KG. DELL'EQUIPAGGIAMENTO FACOLTATIVO

<u>OPZIONI</u>	<u>DIFFERENZA SULLA MASSA ORIGINARIA IN KG</u>
DOGHE LETTO IN MANSARDA	+3
COMBI C6 / C6 EH	+2
RISCALDAMENTO A GASOLIO AIR TOP 3900 EVO-MC, 5500 EVO-MC, 5500	0
ANTI FREESING PACK	+4
PORTA CON ZANZARIERA	+2
PATTUMIERA PER ZANZARIERA	+1
PORTAPACCHI CON SCALETTA	+10
PORTABICICLETTE A 2 POSTI (PORTATA 50 KG)	+9
PORTA MOTO	+80 MAX
GANCIO TRAINO	+40 MAX
TENDA SEPARAZIONE CABINA	+1.5
TENDA SUPPLEMENTARE PER LA NOTTE	+2
TENDA CABINA DOCCIA RIGIDA	+7
MOQUETTE CELLULA	+6
MOQUETTE CABINA	+2

MASSA IN KG DEGLI ACCESSORI INSTALLATI DOPO L'ACQUISTO

<u>ACCESSORI INSTALLATI DOPO L'ACQUISTO</u>	<u>MASSA IN KG.</u>
ANTENNA TV	3
ANTENNA TV SATELLITARE AUTOMATICA	20-25
ANTENNA TV SATELLITARE MANUALE	9-10
ANTIFURTO ELETTRONICO CELLULA ABITATIVA	5
BAGAGLIERA DA TETTO 250-500 LT (VUOTA)	10-20
CONDIZIONATORE D'ARIA DA TETTO	30-40
FENDINEBBIA	2
FORNO	7-17
GENERATORE DI CORRENTE	40-60
IMPIANTO A PANNELLI SOLARI 100W	15
PIEDINI DI STAZIONAMENTO MANUALI POSTERIORI	10
PORTAPACCHI CON SCALETTA	15
RADIO O NAVIGATORE SATELLITARE	2-3
RISCALDATORE AD ARIA SUPPLEMENTARE	3
SERBATOIO SUPPLEMENTARE 80 - 100 LT (PIENO)	80-100
SOSPENSIONI AD ARIA	8-10
TELECAMERA + MONITOR RETROMARCIA	2-5
TELEVISORE 14"	4-6
TENDALINO VERANDA 4-5M	26-46

MASSA IN KG DELL'EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE	
EQUIPAGGIAMENTO ESENZIALE AI FINI ABITATIVI	MASSA IN KG.
SCORTE ALIMENTARI MEDIE	10-12
SET DA TAVOLA PER 4 PERSONE	1.5-1.8
SET DA CUCINA	3
CAMICIA, T-SHIRT, POLO O ALTRO INDUMENTO SIMILE	0.2
MAGLIONE DI LANA O PILE	0.4-0.6
PAIO DI JEANS O CINTURA	0.7-1
PAIO DI PANTALONI CORTI	0.3-0.5
BIANCHERIA INTIMA	0.2
GIACCA LEGGERA	0.5-0.7
GIACCA PESANTE O GIACCA A VENTO	1.2-1.5
SCARPE ESTIVE O DA GINNASTICA	0.5-1
SCARPE PESANTI INVERNALI	1-1.3
CIABATTE	0.2-0.3
SACCO A PELO	1-2.5
MACCHINA FOTOGRAFICA O VIDEO CAMERA	0.5-1.5
TELEFONO CELLULARE	0.2
BORZA+ZAINETTO	2
TAVOLINO PIEGHEVOLE	4-7
SEGGIOLA PIEGHEVOLE	1.5-3
ATTREZZATURA DA SPIAGGIA	3-5
SCI	3-5
SCARPONI DA SCI	3-5
BICICLETTA ADULTO	12-18
BICICLETTA BAMBINO	10-15
CANOTTO GONFIABILE	5-15
KAYAK IN POLITILENE	30
GOMMONE PIEGHEVOLE 3-4 METRI	80-100
SCOOTER 125CC	90-100

I valori riportati nelle tabelle di questa pagina sono puramente indicativi e possono variare in funzione dell'articolo che si intende caricare.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

MEZZO	MOTORIZZAZIONE	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA ESTERNA MASSIMA (BASE / CON PORTAMOTO / CON PORTAMOTO ESTESO) (mm)	ALTEZZA ESTERNA/INTERNA (mm)
ELLIOT Easy 595 P	FORD	2300	6190	2700 / 1950
ELLIOT Easy Garage K P	FORD	2300	6210	2700 / 1950
ELLIOT Elite K	FORD	2300	6850	2700 / 1950
ELLIOT 55 P	FIAT	2310	6745 / 6995 / 7285	2750 / 1990
ELLIOT Garage P	FIAT	2310	7035	2750 / 1990
ELLIOT Easy 599	FORD	2300	6190	2900 / 1990
ELLIOT 5	FIAT	2310	6640 / 6640 / 7180	3200 / 1990
ELLIOT Garage	FIAT	2310	6990	3200 / 1990
ELLIOT 40	FIAT	2310	6990	3200 / 1990
ELLIOT Garage Maxi	FORD	2300	7200	3020 / 1990
ELLIOT 40 Maxi	FORD	2300	7230	3020 / 1990
RIVIERA 55 P	FIAT	2310	6990 / 7240 / 7530	2750 / 1990
RIVIERA Elite P	FIAT	2310	7395	2750 / 1990
RIVIERA Garage P	FIAT	2310	7345	2750 / 1990
RIVIERA 85 P	FIAT	2310	7380	2750 / 1990
RIVIERA 110	FIAT	2310	6980	3200 / 1990
RIVIERA GT	FIAT	2310	7325	3200 / 1990
RIVIERA Garage	FIAT	2310	7345	3200 / 1990
RIVIERA Elite	FIAT	2310	7395	3200 / 1990
MIZAR Garage Living	FIAT	2310	7345	3220 / 1990
MIZAR GTL Living	FIAT	2310	6990	3220 / 1990
MIZAR GTX	FIAT	2310	7300	3220 / 1990

DISPOSITIVI DI SERIE PER L'INSTALLAZIONE DI ACCESSORI

L'autocaravan (a seconda dei modelli) è dotato di predisposizioni di serie necessari per l'installazione di alcuni componenti e/o accessori.



AVVERTENZA

Verificare la tensione di alimentazione del componente e/o accessorio che si intende utilizzare prima di effettuare l'allacciamento al cavo di alimentazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al concessionario di fiducia.

I dispositivi esistenti nel presente modello di autocaravan sono :

- ATTACCHI PER PORTABICICLONCETTA
- CAVO ALIMENTAZIONE
- PRESA TV
- RISCALDATORE SERBATOIO ACQUE GRIGIE
- VERANDA
- CAVI PER LA SECONDA BATTERIA AUSILIARIA
- PRESA ESTERNA ACQUA
- PORTA TV LCD

ATTACCHI PER PORTA BICICLETTA : sulla testata posteriore (parete finale del veicolo) sono situati, in alcuni veicoli, quattro punti di attacco per un porta bicicletta a due posti. Il porta-bici può essere fornito come optional. (FOTO 1).

CAVO ALIMENTAZIONE : Nel tetto è predisposto un cavo di alimentazione per un eventuale dispositivo elettrico da posizionare su un oblò. Il cavo collega l'oblò (centrale o posteriore a seconda del modello) alla connessione posta nel vano del pannello comandi, o nell'armadio, o nel pensile a seconda del modello di Autocaravan, dove è possibile prelevare sia la tensione 220V che 12V. Verificare la tensione di alimentazione dell'accessorio che si intende utilizzare prima di effettuare l'allacciamento. Per ulteriori informazioni rivolgersi al concessionario di fiducia. (FOTO 2).



FOTO 1



FOTO 2

PRESA TV: quando è prevista una zona per alloggiare un televisore esiste anche una presa per il cavo dell'antenna TV (FOTO 3). Inoltre, sulla parete interna del tetto, (generalmente all'interno di un pensile, in posizione che può naturalmente variare da modello a modello) viene indicato con una etichetta adesiva il punto dove può essere praticato il foro per l'installazione dell'eventuale antenna TV. Alcuni veicoli sono equipaggiati col cavo di collegamento tra la presa e la posizione di installazione dell'antenna. (FOTO 4).



FOTO 3



FOTO 4

VERANDA : Sulla fiancata dell'autocaravan, lato porta è possibile l'installazione di una veranda esterna.

**AVVERTENZA**

Per l'installazione della veranda è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni e avvertenze del produttore. Esempio (FOTO 5).



FOTO 5

**AVVERTENZA**

Verificare la tensione di alimentazione del componente e/o accessorio che si intende utilizzare prima di effettuare l'allacciamento al cavo di alimentazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al concessionario di fiducia.

RISCALDATORE DELLE ACQUE GRIGIE : E' previsto un cablaggio per l'installazione in un secondo tempo del kit Anti Freezing Pack, il quale, permette il riscaldamento del serbatoio delle acque reflue. Il Kit comprende una pellicola con stampata una resistenza da applicare sul serbatoio, l'attivazione permette il riscaldamento del serbatoio. La resistenza, con relativo termostato può facilmente essere connessa al cavo predisposto installato vicino al serbatoio, L'estremità del cavo è nel vano della centralina comandi, al quale sarà possibile installare un interruttore per l'accensione della pellicola termica.

PRESA ESTERNA ACQUA: Su alcuni veicoli è prevista una presa esterna dell'acqua generalmente posizionata nei gavoni posteriori (FOTO 6). Per utilizzare la presa verrà consegnato insieme al veicolo un innesto rapido che l'utilizzatore inserirà nella presa al momento dell'uso.



ATTENZIONE

Non lasciare inserito il raccordo nella presa senza aver collegato un'utenza dotata di valvola di chiusura all'innesto stesso, altrimenti l'acqua continuerà a fuoriuscire dall'impianto.



FOTO 6

PORTA LCD: alcuni veicoli sono dotati di una slitta orientabile porta LCD all'interno del pensile. A seconda del modello possiamo avere tre tipi di slitta orientabile, foto 7—8—9.



FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9

Il Porta LCD (FOTO 7) è posizionato nel pensile, per sbloccarlo premere sulla leva di sblocco e accompagnare il Porta LCD all'esterno del pensile.

Tirando verso il basso il pomello in FOTO 10 è possibile regolare la posizione del Porta LCD verso destra o verso sinistra

Tirando verso destra il pomello in FOTO 11 è possibile regolare l'angolazione del Porta LCD.



LEVA DI SBLOCCO



POSIZIONE FINALE



FOTO 10



FOTO 11

E' possibile utilizzare il Porta LCD (FOTO 8) sollevando la leva di sblocco, estrarre il porta LCD e regolare l'inclinazione delle piastra di fissaggio della TV. Una volta regolata l'inclinazione bloccare la piastra avvitando il pomello di bloccaggio.



PORTA LCD



LEVA DI SBLOCCO



POSIZIONE FINALE



POMELLO DI BLOCCAGGIO

Il Porta LCD (FOTO 9) è fissato a parete, svitando il pomello in FOTO 12 è possibile regolare il Porta LCD in altezza, mentre svitando il pomello in FOTO 13 è possibile regolare il Porta LCD verso destra o sinistra.

Tirando verso l'alto il pomello in FOTO 14 è possibile estendere il braccio e regolare l'angolazione del Porta LCD.




FOTO 12



FOTO 13




FOTO 14



OPTIONAL

Gli optional fornibili da TRIGANO, a seconda dei modelli, sono riportati nelle schede tecniche; altri sono fornibili e disponibili presso i concessionari. E' necessario che verifichiate con il concessionario l' applicabilità degli optional prima di acquistarli in quanto a secondo del modello di autocaravan sono previsti differenti tipi di optional. Alcuni optional possono essere richiesti successivamente all'acquisto dell'autocaravan; mentre altri, la cui installazione successiva potrebbe essere difficoltosa o impossibile, sono disponibili solo se richiesti in fase di ordinazione del veicolo. Per l'installazione degli optional è necessario che Vi rivolgiate al Vostro concessionario di fiducia, al fine di non causare danni al veicolo e ai passeggeri. L'installazione deve essere eseguita dal personale qualificato del concessionario o di TRIGANO. Prima dell'installazione e' sempre necessario verificare la compatibilità dell'optional con il modello di autocaravan.

LEGGERE LE ISTRUZIONI

Consultare le istruzioni e le avvertenze fornite unitamente all'optional da installare.



AVVERTENZA

Gli optional e gli eventuali accessori aggiunti alla cellula originale aumentano la massa a vuoto dell'autocaravan e diminuiscono proporzionalmente la massa del carico utile. E' essenziale non superare la massa massima consentita per il veicolo a pieno carico.

**AVVERTENZA**

I bulloni di fissaggio dei cerchi in lega non permettono il montaggio dei cerchi in ghisa.

**AVVERTENZA**

Si raccomanda di utilizzare componenti elettrici omologati secondo la Direttiva Europea 2006/28/CE, relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata. Ciò per evitare qualsiasi interferenza radioelettrica fra i componenti del veicolo.

PORTA-BICI**AVVERTENZA**

Disporre le bici posizionando la più grande vicino alla parete.

Porre la massima attenzione a non ostruire i fari posteriori quando viene utilizzato il portabici. In caso di ostruzione occorre prevedere un dispositivo di ripetizione delle luci posteriori.

Per i veicoli dove è presente lo sportello del vano per la cassetta WC nella parete posteriore, è necessario assemblare il porta-bici in modo che il canale più vicino alla parete posteriore rimanga ad una distanza di almeno 40 cm da quest'ultima.

Per montare il porta-bici ad una distanza minore dalla parete posteriore è necessario accorciare il canale suddetto e utilizzarlo solo per bici piccole, oppure traslare il canale verso la parte opposta dello sportello in modo da poter aprire lo sportello senza dover rimuovere il portabici.

Si ricorda che è vietato dal Codice della Strada ostruire la fanaleria del veicolo con il porta-bici o con le biciclette trasportate.

OBLO'**AVVERTENZA**

Prima di mettersi in moto, chiudere la cupola dell'oblò e aprire la zanzariera e l'oscurante.

In giorni assolati, quando la cupola è chiusa, per fare ombra non chiudere completamente l'oscurante, ma utilizzare la zanzariera chiusa per 1/3 e l'oscurante per gli altri 2/3, altrimenti il calore si potrebbe intrappolare fra cupola e oscurante e provocare danni alla cupola ed alla cornice.

Quando il veicolo rimane inutilizzato per un lungo periodo la zanzariera e l'oscurante devono rimanere aperti.

IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico dell'autocaravan è composto sostanzialmente da due linee di servizio separate, una a 220V e l'altra a 12V. Gli elementi che compongono l'impianto elettrico sono:



BATTERIA



ALIMENTATORE-CARICABATTERIA



PRESA 220



PANNELLO COMANDI ECO



PANNELLO COMANDI ANALOGICA



PANNELLO COMANDI—DIGITALE

Le foto indicano una delle possibili collocazioni all'interno del veicolo ma, a seconda dei modelli di autocaravan, i dispositivi possono essere diversamente disposti.

PANNELLO PORTAFUSIBILI

Il Pannello portafusibili può essere sistemato nelle seguenti posizioni a secondo del veicolo:

- integrato nel mobilio dietro il sedile conducente o passeggero.
- Fissato sul pavimento dietro il sedile conducente o passeggero.



PORTAFUSIBILI INTEGRATO NEL MOBILIO



PORTAFUSIBILI FISSATO AL PAVIMENTO



PORTAFUSIBILI INTEGRATO NEL MOBILIO



PORTAFUSIBILI FISSATO AL PAVIMENTO

Le foto indicano una delle possibili collocazioni all'interno del veicolo ma, a seconda dei modelli di autocaravan, i dispositivi possono essere diversamente disposti.

All'esterno del veicolo è situata una spina di corrente tipo CEE 220V 16 A con interruttore differenziale incorporato (salvavita) che serve a proteggere la linea in caso di corto circuito e sovraccarico. La suddetta spina consente di allacciarsi (tramite apposita prolunga) alle colonnine elettriche dei campeggi e delle aree attrezzate.

In tal modo è possibile:

- alimentare direttamente le utenze a 220V.
- alimentare l'impianto e le relative utenze a 12V, tramite trasformatore, evitando di scaricare la batteria di servizio e caricando allo stesso tempo la batteria dei servizi stessa.



FOTO 15 INTERRUTTORE TERMOMAGNETICO



E' necessario verificare che l'interruttore differenziale sia acceso prima di utilizzare l'allacciamento alla rete esterna. (FOTO 15).


Verificare periodicamente la funzionalità del salvavita: Premere il pulsante di colore blu attivando il salvavita, riportare l'interruttore del salvavita nella posizione ON, e verificare il corretto funzionamento delle utenze.

L'alimentatore - o trasformatore/carica batteria - è situato tra la spina di corrente esterna e la batteria dei servizi. L'alimentatore entra in funzione mediante allacciamento alla rete esterna ed ha la funzione di ricaricare la batteria e di alimentare le utenze in bassa tensione, trasformando la tensione di alimentazione della rete esterna di 220 V AC al valore necessario per la ricarica. Nelle immagini in pagina seguente sono riportate le varie posizioni del carica batteria al variare del modello di chassis.



AVVERTENZA


L'alimentatore è dotato di un fusibile interno di protezione contro la sovratemperatura. Una volta raggiunta la carica ottimale della batteria, il passaggio di corrente avverrà in modo parziale per evitare fenomeni di ebollizione.



Carica batteria chassis FIAT



Carica batteria chassis FIAT e FORD



Carica batteria chassis FORD

Le foto indicano una delle possibili collocazioni all'interno del veicolo ma, a seconda dei modelli di autocaravan, i dispositivi possono essere diversamente disposti.

La batteria di servizio non viene fornita di serie da TRIGANO; può tuttavia essere installata in un secondo tempo autonomamente. I veicoli sono, comunque, sempre dotati di un apposito vano ove riporre la batteria. Si consiglia di installare batterie ausiliari da 80 a 100 Ah.

In dettaglio sono :

Per i mezzi con chassis FIAT l'alloggiamento della batteria di servizio è situato all'interno del veicolo, sotto il sedile guida o passeggero, FOTO 16 per installare o sostituire la batteria di servizio è necessario rimuovere il sedile. Per localizzare la sistemazione della batteria sarà necessario verificare la presenza dei cavi (rosso e nero) e di una piastra per il fissaggio della batteria.

Per i mezzi con chassis FORD l'alloggiamento della batteria di servizio è situato all'interno del veicolo, sotto il sedile passeggero, FOTO 17, oppure all'interno della poltrona posizionata sul lato destro del veicolo FOTO 18. Per localizzare la sistemazione della batteria sarà necessario verificare la presenza dei cavi (rosso e nero) e di una piastra per il fissaggio della batteria.



FOTO 16



FOTO 17



FOTO 18



AVVERTENZA

Prima di installare la batteria ausiliaria è necessario accertarsi che non sia stato effettuato il collegamento alla rete 220 V e che il veicolo non sia in moto.



AVVERTENZA

La batteria ausiliaria deve essere di tipo "sigillata".

ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA



AVVERTENZA

Per garantire un corretto contatto del morsetto ai poli della batteria dopo aver posizionato la batteria ausiliaria, verificare il corretto fissaggio dei morsetti ai rispettivi poli della batteria (con speciale riferimento al polo negativo) . Coprire infine i morsetti con dei coperchi isolanti (materiale plastico/gomma) al fine di evitare ogni possibile contatto con parti metalliche .

LEGGERE LE ISTRUZIONI

Per l'uso della batteria è necessario consultare il manuale di istruzioni e avvertenze redatto dal produttore e fornito al momento dell'acquisto.

DISPOSIZIONI PER L'USO DELLA BATTERIA - CHASSIS FIAT

1. Individuare il vano della batteria di servizio come riportato nella pagine precedente.
2. Posizionare la batteria sotto il sedile, accedendo dalla parte posteriore bassa del sedile e inclinando la batteria in avanti è possibile collocare la batteria nella posizione prevista. Se tale operazione dovesse risultare particolarmente difficoltosa smontare il sedile per posizionare la batteria.
3. Collegare i cavi ai morsetti facendo attenzione a non invertire la polarità (ROSSO- POSITIVO, NERO-NEGATIVO) (FOTO 19)
4. Bloccare la batteria con l'apposite fasce di fissaggio.



FOTO 19

DISPOSIZIONI PER L'USO DELLA BATTERIA—CHASSIS FORD (ALCUNI MODELLI)

1. Far scorrere il sedile fino a fine corsa in direzione della plancia. (FOTO 20).
2. Inserire la batteria e bloccarla tra il labbro del sedile e la staffa fornita.
3. Collegare i cavi ai morsetti facendo attenzione a non invertire la polarità (ROSSO- POSITIVO, NERO-NEGATIVO) (FOTO 21).



FOTO 20



FOTO 21

DISPOSIZIONI PER L'USO DELLA BATTERIA—CHASSIS FORD (ALCUNI MODELLI)

1. Individuare il vano predisposto per la batteria (FOTO 22)
2. Introdurre la batteria all'interno del vano, sulla piastra
3. Bloccare la batteria mediante le fascette fornite (FOTO 22)
4. Collegare i cavi ai morsetti facendo attenzione a non invertire la polarità (ROSSO-POSITIVO, NERO-NEGATIVO) (FOTO 23).

Prima dell'acquisto della batteria ausiliaria è opportuno valutarne la misura e confrontarla con la misura del vano in cui deve essere inserita la batteria stessa. Ad eccezione delle prese a 220V, la batteria ausiliaria alimenta tutte le utenze elettriche della cellula abitativa (sono escluse quindi le utenze della cabina dell'autotelaio).




FOTO 22



FOTO 23

La batteria di servizio si ricarica durante la marcia tramite l'alternatore del motore e durante la sosta tramite l'allacciamento della spina alla rete esterna (come già precedentemente indicato). In quest'ultimo caso nel tempo di ricarica sarà opportuno limitare i consumi energetici, per non allungare eccessivamente i tempi della stessa ricarica. Lo stato di carica della batteria è visualizzato sul pannello comandi (vedi paragrafo relativo pannello comandi).

BATTERIA DI AVVIAMENTO

Per i veicoli FIAT è situata nell'abitacolo in un vano posto fra il sedile lato guida e la pedaliera, per i veicoli FORD è posto sotto il sedile lato guida, esegue le normali funzioni legate al motore dell'autotelaio (alimenta l'eventuale autoradio, le luci in cabina di guida e la fanaleria). Tale batteria non alimenta alcuna altra utenza della cellula abitativa.

La batteria di avviamento si ricarica unicamente durante la marcia tramite l'alternatore del motore.

Il pannello comandi esegue funzioni diverse a seconda del veicolo sul quale è installato. Generalmente è dotato dei pulsanti per l'accensione e lo spegnimento di:

- Luci interne
- Luce esterna
- Pompa dell'acqua

Sul pannello comandi è possibile visualizzare:

- La stato di carica delle batterie
- Il livello del serbatoio delle acque chiare
- Il livello del serbatoio delle acque reflue
- L'allacciamento alla rete elettrica 220V
- Eventuale fusibile bruciato

Inoltre è possibile impostare, solo per alcuni modelli, l'ora la data e la sveglia.

Nei casi in cui il serbatoio delle acque reflue è troppo pieno e nei casi in cui il livello di carica delle batterie non è sufficiente si attiveranno automaticamente avvisatori acustici o luminosi.



AVVERTENZA

In caso di insufficiente carica della batteria ausiliaria è necessario provvedere tempestivamente alla sua ricarica per evitare malfunzionamenti o, peggio ancora, danneggiamento dell'impianto o delle utenze.

Le connessioni con i vari fusibili di protezione delle varie sezioni dell'impianto elettrico si trovano sul **derivatore porta-fusibili**, posizionato in genere sul retro del sedile di guida o passeggero.

Le utenze finali dell'impianto sono rappresentate da luci, gradino elettrico (qualora previsto), sonde di livello per i vari serbatoi, frigorifero, luce del forno (qualora prevista), prese per utenze 12V o 220V, boiler (qualora previsto), combi (qualora previsto), riscaldatore ad aria (qualora previsto) e pompa dell'acqua. Il frigo può essere alimentato (oltre che a gas) sia a 220V che a 12V.

FRIGORIFERO



AVVERTENZA

Non possono essere utilizzate alimentazioni diverse in contemporanea.

Durante la sosta in area attrezzata è opportuno utilizzare l'alimentazione a 220 V per non scaricare la bombola a gas. Prima dell'allacciamento alla rete esterna sarà necessario verificare che il selettore di rete sia posizionato sul valore 220 V. L'utilizzo dell'alimentazione a 12 V è opportuna solo durante il viaggio. Anche in tal caso sarà necessario assicurarsi di aver posizionato correttamente il selettore (FOTO 24).

Alcuni frigo sono dotati del sistema AES, (SISTEMA AUTOMATICO DI ALIMENTAZIONE) in grado di selezionare automaticamente il tipo di alimentazione necessaria. Frigo normale FOTO 24, frigo con AES FOTO 25.



AVVERTENZA

I componenti che costituiscono l'involucro del frigorifero (per lo più mobilio) hanno, per specifiche della casa costruttrice del frigorifero, funzione anche di contenimento dei fumi di scarico prodotti dalla combustione dei gas. Pertanto, ogni modifica eseguita su questi componenti, aventi come conseguenza la riduzione d'isolamento tra la parte ove sono contenuti i fumi ed il resto della cellula, deve comunque essere autorizzata preventivamente dalla TRIGANO, e comunque la casa costruttrice non risponde di modifiche effettuate.



Foto frigo normale pannello
FOTO 24



Pannello frigo con AES
FOTO 25

BOILER-COMBI-FORNO-CUCINE/PIANI COTTURA - RISCALDATORE

Per quanto riguarda boiler, combi, forno, cucine/piani cottura, e riscaldatore la fornitura elettrica a 12V ha unicamente lo scopo di alimentare le spie o lampadine luminose e (qualora presenti) i dispositivi di accensione elettrica e gestione elettronica degli elettrodomestici.



AVVERTENZA

Durante l'utilizzo del piano cottura non utilizzare pentole o tegami di dimensione superiore alla larghezza del fornello.

POMPA DELL'ACQUA

L'assorbimento elettrico è dovuto solo nel caso di apertura dei rubinetti.



AVVERTENZA

Continui e frequenti funzionamenti della pompa (a rubinetti chiusi) possono essere sintomo di un'eventuale perdita nell'impianto.

SCALINO DI SALITA

Alcuni veicoli sono dotati di gradino elettrico. La centralina che aziona lo scorrimento dello scalino elettrico è dotata di un apposito dispositivo di step-controller che blocca lo scorrimento in caso di urto o interferenza accidentale.



AVVERTENZA

Per garantire un funzionamento regolare, è necessario tenere pulite le guide di scorrimento e gli snodi dello scalino utilizzando prodotti sgrassanti.

SONDE DI LIVELLO

Le sonde di livello presenti sull'autocaravan sono per il serbatoio acqua chiara e il serbatoio acque grigie. Le sonde di livello indicano la percentuale di serbatoio piena. Per il serbatoio acque grigie è previsto una segnalazione acustica o luminosa in caso di raggiungimento limite capacità.

Pulire periodicamente le sonde che indicano il livello del serbatoio delle acque chiare e scure, l'accumulo di calcare può provocare il mal funzionamento delle sonde.

ASPIRAZIONE CUCINA

L'aspirazione cucina (qualora prevista) assolve la funzione di aspirare vapori, fumi e cattivi odori durante la cottura di pietanze. Per il funzionamento basta premere il rispettivo bottone. Si ricorda di limitare l'uso eccessivo dell'aspirazione allo stretto necessario, onde evitare consumi eccessivi.

TUTTE LE LUCI INTERNE ED ESTERNE



AVVERTENZA

Nel caso in cui si sostituiscano le lampadine non devono essere utilizzate lampade con assorbimenti superiori a quelle in dotazione.

Per garantire una maggiore durata della batteria, è opportuno non utilizzare (salvo necessità specifiche) molte utenze in contemporanea. I fusibili di protezione delle varie sezioni dell'impianto possono essere posizionati in maniera diversa a seconda del tipo di veicolo. Nelle foto seguenti vi sono possibili posizioni del fusibile di protezione alla batteria servizi.



FOTO A: Batt. ausiliaria modelli FORD



FOTO B: Batt. ausiliaria modelli FIAT



FOTO C: Batt. ausiliaria alcuni modelli FORD



FOTO D: Fusibile batteria auto FORD




FOTO E: Fusibile batteria auto FIAT

STACCABATTERIA

Dispositivo che scollega l'alimentazione della batteria dei servizi all'impianto. Tramite questo dispositivo si impedisce che l'assorbimento delle parti elettriche non utilizzate scarichino la batteria.

Lo staccabatteria è posizionato, a seconda del modello, sotto il sedile conducente FOTO 26, sotto il sedile passeggero FOTO 27, o fissato sul mobilio della poltrona in prossimità del vano batteria FOTO 28.




FOTO 26



FOTO 27



FOTO 28

RISOLUZIONE DI POSSIBILI PROBLEMI INERENTI L'IMPIANTO ELETTRICO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
NON SI RICARICA LA BATTERIA DI SERVIZIO	POSSIBILE PROBLEMA CON I FUSIBILI	CONTROLLARE I FUSIBILI (VEDI FOTO A,B,C,D,E) POSTI SUL COLLEGAMENTO DELLE BATTERIE E DELL'ALTERNATORE
	E' STATO EFFETTUATO L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ESTERNA E NON E' STATO COMMUTATO L'INTERRUTTORE DEL DIFFERENZIALE SULLA POSIZIONE ON	VERIFICARE LA POSIZIONE DELL'INTERRUTTORE SUL DIFFERENZIALE ED EVENTUALMENTE COMMUTARLO IN POSIZIONE ON (FOTO 15)
IL GRADINO ELETTRICO E' BLOCCATO IN POSIZIONE APERTA O CHIUSA, A MOTORE SPENTO	FUSIBILE DEL GRADINO ROTTO	CONTROLLARE IL FUSIBILE RELATIVO AL GRADINO NEL PORTAFUSIBILI ED EVENTUALMENTE RIPRISTINARLO
	GUIDE DI SCORRIMENTO SPORCHE	PULIRE LE GUIDE DI SCORRIMENTO CON APPOSITI PRODOTTI
	CENTRALINA COMANDO SCALINO DANNEGGIATA	RIVOLGERSI AL PIU' VICINO CONCESSIONARIO PER IL CONTROLLO E L'EVENTUALE SOSTITUZIONE
IL GRADINO ELETTRICO NON RIENTRA ALL'ACCENSIONE DEL MOTORE L'AVVISATORE ACUSTICO E' IN FUNZIONE	FUSIBILE DEL GRADINO ROTTO	CONTROLLARE IL FUSIBILE SUL COLLEGAMENTO CON L'ALTERNATORE DEL MOTORE (VEDI FOTO A,B,C,D,E)
	FUSIBILE ALTERNATORE SALTATO	SOSTITUIRE IL FUSIBILE DELL'ALTERNATORE (VEDI MANUALE USO E MANUTENZIONE DELLO CHASSIS)
	GRADINO ELETTRICO BLOCCATO	PULIRE LE GUIDE DI SCORRIMENTO CON APPOSITI PRODOTTI
	SPORTELLLO DI UN GAVONE APERTO	RICHIUDERE CORRETTAMENTE LO SPORTELLLO DEL GAVONE LASCIATO APERTO

Le foto indicano una possibile collocazione all'interno del mezzo; è tuttavia possibile a seconda dei modelli trovare i dispositivi in altre locazioni.

RISOLUZIONE DI POSSIBILI PROBLEMI INERENTI L'IMPIANTO ELETTRICO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
ACCENSIONE SPIA DELLA BATTERIA MOTORE	MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO CHASSIS	CONSULTARE IL LIBRETTO USO E MANUTENZIONE CHASSIS
	IL GAVONE E' APERTO (ALLARME SONORO IN FUNZIONE)	VERIFICARE CHIUSURA GAVONE
	L'INTERRUTTORE CHE SEGNA LA L'APERTURA DEL GAVONE NON E' BEN POSIZIONATO (ALLARME SONORO IN FUNZIONE)	VERIFICARE POSIZIONAMENTO DELL'INTERRUTTORE

IMPIANTO RISCALDAMENTO

Ogni autocaravan è dotato di un impianto per la distribuzione interna di aria calda. In relazione all'automezzo che avete, troverete in dotazione almeno uno dei seguenti dispositivi di riscaldamento:

- COMBI
- RISCALDATORE AIR TOP e AIRTRONIC



AVVERTENZA

Con cadenza annuale far controllare a personale qualificato gli scarichi di tutte le utenze funzionanti a gas. Principalmente lo scarico della stufa che deve essere particolarmente efficiente e libero da occlusioni o rotture. Si deve porre la massima attenzione a non produrre schiacciature, buchi, strappi o distaccamenti del tubo dallo scarico della stufa (indipendentemente dal modello); al fine di evitare fuori uscite di monossido di carbonio.



AVVERTENZA

Non ostruire in nessun caso le griglie di aerazione presenti nel veicolo.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Per alcuni veicoli è previsto come optional il riscaldamento a pavimento, consiste in una pellicola con stampata una resistenza applicata sotto la moquette nella cellula abitativa.

L'attivazione della pellicola permette il riscaldamento della moquette.

COMBI

Alcuni veicoli sono dotati di un modello di stufa-boiler combinato. Questa apparecchiatura molto compatta unisce in a sé un riscaldatore ad aria calda di alto rendimento e un boiler per l'acqua molto efficiente. Il riscaldatore, denominato, COMBI seleziona da sé il livello di bruciatore secondo il fabbisogno di calore richiesto dalle condizioni ambientali. Il Combi versione C4 lavora a due livelli di bruciatore mentre il Combi versione C6 - C6 EH invece a tre livelli. Una volta raggiunta la temperatura ambiente selezionata, il termostato disinserisce la stufa completamente. (la posizione della sonda termostato si trova generalmente in una posizione centrale della cellula, vicino al vano centralina). La diminuzione della temperatura ambiente, comporta la accensione automatica dell'apparecchio. Durante il periodo di riscaldamento il contenuto di acqua (12 litri circa) viene automaticamente portato alla temperatura massima; in commutazione estate invece avviene il solo riscaldamento dell'acqua, la quale può essere portata a 60° o 40°. Il Combi è dotato di una valvola di sicurezza di scarico, la quale si apre automaticamente al di sotto dei 4°, per evitare il congelamento dell'acqua all'interno del Combi.



COMBI

Per l'accensione del Combi:

1. Girare la manovella del gas inerente il Combi posizionata sulla centralina;
2. Azionare, girando la ghiera più esterna e selezionando la temperatura desiderata, l'apposito interruttore posto in una scatola a parete che attiverà il dispositivo piezo - elettrico sino all'accensione del bruciatore.

Attendere circa 15/30 minuti per avere l'acqua calda.

Nel caso la ghiera venga posta sul simbolo con la fiamma, oltre al riscaldamento dell'acqua si attiverà anche il riscaldamento della cellula abitativa.



INTERRUTTORE COMBI

RISCALDATORE AIR TOP E AIRTRONIC

Alcuni veicoli sono dotati del dispositivo AIR TOP o AIRTRONIC. Collocato sotto il pianale della cellula abitativa, preleva l'aria dal veicolo e la mette a contatto con uno scambiatore di calore che ne provoca il riscaldamento. All'interno dello scambiatore, la combustione è alimentata dal gasolio prelevato dal serbatoio carburante dello stesso veicolo. Una sofisticata centralina elettronica garantisce ed assicura la corretta regolazione e costanza della temperatura nel veicolo. Può essere utilizzato anche durante la marcia, garantendo così un riscaldamento senza limiti. L'accensione e la regolazione avviene tramite un comando (FOTO 29, FOTO 30, FOTO 31 a seconda del modello). Il comando in FOTO 29 permette di utilizzare il riscaldatore AIR TOP ad una potenza massima di 3500 W, mentre il comando in FOTO 30 permette di utilizzare il riscaldatore AIR TOP ad una potenza massima di 3900 W.

Il comando in FOTO 30 identifica il riscaldatore AIR TOP, previsto come optional, con una potenza massima di 5500 W.

Il comando in FOTO 31 identifica il riscaldatore AIRTRONIC.



RISCALDATORE AIR TOP



FOTO 29 Comando riscaldatore AIR TOP



FOTO 30 Comando riscaldatore AIR TOP



RISCALDATORE AIRTRONIC



FOTO 31 Comando riscaldatore AIRTRONIC



AVVERTENZA

Dopo aver spento il riscaldatore, prima di togliere l'alimentazione al veicolo tramite lo stacca batterie, assicurarsi che il riscaldatore abbia finito il ciclo di raffreddamento – pulizia, se l'alimentazione viene tolta durante il ciclo di raffreddamento – pulizia il riscaldatore può essere danneggiato.

IMPIANTO IDRICO

Ogni veicolo è dotato di un impianto idrico per distribuire l'acqua chiara, accumulata nei serbatoi, alle varie utenze. E' possibile azionare l'impianto idrico attivando l'interruttore relativo alla pompa dell'acqua, posto in centralina.



AVVERTENZA

Spegnere l'interruttore quando non si ha necessità di utilizzare l'acqua.

Gli elementi che compongono l'impianto idrico sono:

- POMPA / POMPA AD IMMERSIONE
- BOILER / COMBI
- SERBATOIO DI CARICO ACQUE CHIARE
- SERBATOIO DI RECUPERO ACQUE SCURE
- CASSETTA WC
- RUBINETTERIA E TUBAZIONI IN GENERE
- PRESA ESTERNA ACQUA



POMPA



POMPA AD IMMERSIONE



BOILER



COMBI



SERBATOIO ACQUE CHIARE




CASSETTA WC



CASSETTA WC



SERBATOIO ACQUE SCURE



PRESA ESTERNA ACQUA



RUBINETTERIA

POMPA / POMPA AD IMMERSIONE



AVVERTENZA

Non abbandonare mai il mezzo, sia per brevi che per lunghi periodi, con la pompa sotto tensione; nel caso fossero presenti delle perdite causerebbero allagamenti nell'abitacolo.

La pompa provvede ad aspirare l'acqua dal serbatoio dell'acqua chiara, per poi ridistribuirli, grazie alle tubature, alle varie utenze.

L'acqua aspirata passa attraverso un filtro e successivamente viene spinta nell'impianto per mezzo delle tubazioni specificatamente adottate per utilizzo alimentare.

La pompa è posta generalmente in un vano sotto la cucina o in un vano sotto il tavolo della dinette, facilmente accessibile da uno sportello dotato di chiusura con chiave per evitare l'accesso ai bambini. La comodità di ispezione della pompa facilita la pulizia del filtro nonché eventuali controlli di funzionamento.

La pompa ad immersione è posta dentro il serbatoio delle acque chiare.

Le foto indicano un esempio del componente, e una delle possibili collocazioni all'interno del veicolo. A seconda dei modelli di autocaravan, i dispositivi possono essere diversi e collocati in altre sistemazioni.

BOILER E COMBI



AVVERTENZA

Verificare periodicamente che lo scarico del dispositivo non sia ostruito da detriti.

Sia il Boiler che il Combi permettono il riscaldamento dell'acqua. Il Boiler è un vero e proprio scaldabagno, il Combi come già accennato prima, fornisce anche aria calda per il riscaldamento della cellula. I due dispositivi non sono associabili, ovvero non saranno MAI presenti entrambi nell' Autocaravan.

Per l'accensione del Boiler

1. Togliere la mascherina di protezione (in plastica) posta sulla presa d'aria esterna (FOTO 32)
2. Girare la manovella del gas inerente il boiler, (FOTO CENTRALINA GAS). Aprire la valvola del serbatoio in modo che l'acqua circoli all'interno dell'impianto
3. Azionare l'apposito interruttore posto nel comando a parete che attiverà il dispositivo piezo - elettrico sino all'accensione del bruciatore (FOTO 33). Azionare la pompa premendo il rispettivo pulsante in centralina
4. Attendere circa 15/30 minuti per avere l'acqua calda.



FOTO 32



FOTO 33



CENTRALINA GAS

LEGENDA CENTRALINA GAS:

- A INTERRUTTORE PIANO COTTURA
- B INTERRUTTORE BOILER
- C INTERRUTTORE FRIGO
- D INTERRUTTORE RISCALDAMENTO
- E INTERRUTTORE FORNO

ALCUNI INTERRUTTORI POTREBBERO **NON** ESSERE PRESENTI NELLA VOSTRA CENTRALINA



FOTO 34

Per l'accensione del Combi:

1. Girare la manovella del gas inerente il Combi posizionata sulla centralina. Aprire la valvola del serbatoio in modo che l'acqua circoli all'interno dell'impianto
2. Azionare, posizionando il pulsante sulla temperatura desiderata, l'apposito interruttore posto in una scatolina a parete che attiverà il dispositivo piezo - elettrico sino all'accensione del bruciatore (FOTO 34). Azionare la pompa premendo il rispettivo pulsante in centralina

Attendere circa 15/30 minuti per avere l'acqua calda.



FOTO 35

Se la luce posta sull'interruttore è di colore rosso il dispositivo non si è acceso; occorre riportare l'interruttore nella posizione "0" e controllare che i rubinetti del gas siano aperti, sia della centralina che della bombola. Controllare inoltre che la batteria sia efficiente e che sia stata tolta la scatola di protezione esterna (per il Boiler). Se aprendo i rubinetti fuoriesce acqua all'esterno è possibile che dopo aver effettuato lo svuotamento del dispositivo non sia stata richiusa la valvola di scarico, controllare ed eventualmente richiedere la valvola (FOTO 35).



AVVERTENZA

Nel caso che dopo 2 tentativi il dispositivo non si sia acceso attendere 10/15 minuti prima di ripetere nuovamente l'operazione, in maniera da far defluire pericolose esalazioni di gas che si possono creare.

SERBATOIO ACQUE CHIARE - SERBATOIO DOPPIA CAPACITA'

Alcuni veicoli sono dotati di un serbatoio con due valvole di scarico, quella posizionata alla base del serbatoio serve per scaricare completamente il serbatoio, la valvola posizionata circa a metà serbatoio consente di aumentare il carico utile durante la marcia. Quindi aprendo questa valvola, ruotando la manopola bianca rimangono nel serbatoio circa 50 lt, quantità ritenuta adeguata per un utilizzo durante i viaggi, che permette di aumentare il carico dei bagagli inseriti a bordo del veicolo di circa 50Kg.



VALVOLA SCARICO COMPLETO SERBATOIO



VALVOLA SCARICO PARZIALE SERBATOIO



AVVERTENZA

Per evitare il formarsi di incrostazioni all'interno del serbatoio e sui contatti è necessario pulire periodicamente il serbatoio. Si consiglia di effettuare la pulizia con prodotti per depurare (es. amuchina).



AVVERTENZA

Per la pulizia non utilizzare prodotti nocivi alla salute che possono inquinare le acque contenute nel serbatoio e in tutto l'impianto.

Il serbatoio di carico che si trova generalmente nella dinette è il contenitore delle acque chiare. Il carico dello stesso viene effettuato tramite un apposito bocchettone posto all'esterno del mezzo, sopra cui vi è riportata l'apposita dicitura. (FOTO 36)

Alcuni autocaravan hanno di serie un serbatoio supplementare delle acque chiare. Il carico dello stesso viene effettuato tramite un apposito bocchettone. Per usufruire dell'acqua contenuta nel serbatoio aggiuntivo è indispensabile girare la valvola posta nel vano impianti o nei pressi del serbatoio supplementare (FOTO 37). Per utilizzare ancora il serbatoio della dinette invece occorre riportare la valvola nella posizione primitiva. Lo scarico avviene mediante un rubinetto posto all'interno dell'abitacolo, nelle vicinanze del serbatoio. Il serbatoio è dotato di una sonda che segnala il livello di acqua a disposizione riportando la segnalazione sul pannello comandi. Per avere un minimo di autonomia (2/3 giorni per un equipaggiamento di 4 persone) l'acqua va sapientemente dosata, per questo consigliamo di usare stoviglie usa e getta. Per lavarsi il rubinetto deve essere lasciato aperto lo stretto necessario per l'operazione, chiudendo possibilmente, tra l'insaponatura ed il risciacquo. Verificare costantemente il livello di carico del vostro serbatoio. Lavare e risciacquare periodicamente con prodotti per depurare (es. amuchina).



FOTO 36



FOTO 37

**AVVERTENZA**

Il controllo di livello dei liquidi è presente solo per il serbatoio acque chiare principale.

SERBATOIO ACQUE SCURE



AVVERTENZA

Non versare negli scarichi l'acqua utilizzata per la cottura della pasta, l'alto contenuto di amidi e grassi finirebbero, con il tempo, per depositarsi nel serbatoio provocando sgradevoli odori.

L'autocaravan è dotato di un serbatoio di recupero di tutte le acque reflue, escluse quelle del WC, che ha un serbatoio separato. Il livello di carico del serbatoio viene segnalato sul pannello comandi sia con segnalazione visiva che acustica. Per effettuare lo scarico, (sempre in apposite aree predisposte allo scopo) è sufficiente tirare la leva della valvola che si trova all'esterno del veicolo (FOTO 38), o agire sulla leva del rubinetto (FOTO 39). Chiudere sempre gli scarichi dei lavelli e piatto doccia, con l'apposito tappo, quando non utilizzati per evitare eventuali cattivi odori.

La valvola di scarico in alcuni modelli è dotata di un attacco specifico per una prolunga (tubo flessibile). Tale prolunga permette, una volta inserita, di poter scaricare le acque reflue in un determinato raggio senza dover muovere il veicolo. (FOTO 40).



FOTO 38



FOTO 39



FOTO 40

RISCALDATORE SERBATOIO ACQUE GRIGIE

Alcuni veicoli hanno il serbatoio delle acque grigie dotato, esternamente, di una pellicola con stampata una resistenza, l'attivazione della pellicola termica permette il riscaldamento del serbatoio.

Il comando per attivare la pellicola termica è posto in prossimità della centralina comandi.

CASSETTA WC

Il bagno è dotato di un WC chimico a cassetta di tipo girevole, a seconda del modello di Autocaravan ci sono due modelli di WC riportati in FOTO 41 - 42 .

Per cassetta si intende il contenitore portatile dove confluiscono i rifiuti organici.

Prima di utilizzare il WC aprire lo sportello di accesso al vano (FOTO 45 - 49), sollevare il blocco di sicurezza (FOTO 46 - 51) ed estrarre il serbatoio di scarico, tirare il serbatoio verso l'esterno fino al dispositivo di arresto, inclinarlo leggermente ed estrarlo, togliere il tappo (FOTO 48 - 53 - 54), munito di dosatore e versare nel serbatoio la giusta quantità di liquido per toilette Thetford servendosi del tappo-dosatore, subito dopo aggiungere circa 2 litri d'acqua, inserire il serbatoio nell'apposito vano.



FOTO 41



FOTO 42

Per l'utilizzo del WC in FOTO 41 è sufficiente azionare l'acqua di scarico premendo l'apposito bottone posto nella centralina di comando (FOTO 43). L'eventuale massimo carico raggiunto dalla cassetta è segnalato dalla spia rossa accesa sulla centralina. Per rendere attivo il WC si deve attivare l'interruttore della pompa sul pannello comandi. Per far confluire l'acqua nel serbatoio/cassetta è sufficiente girare la leva (FOTO 44) posta sul lato del WC.



FOTO 43



FOTO 44



FOTO 45

Per lo svuotamento della cassetta di recupero :

- Aprire l'apposito sportellino esterno (FOTO 45).
- Esercitare una leggera pressione verso l'alto sull'apposita leva ed estrarre il serbatoio. (FOTO 46 - 47)
- Girare il becco e svitare il tappo dosatore di colore giallo. (FOTO 48)
- Svuotare il contenuto nelle apposite aree predisposte.




FOTO 46




FOTO 47




FOTO 48

Per l'utilizzo del WC in FOTO 41 girare la tazza nella posizione desiderata con due mani (FOTO 55), per attivare il pannello di controllo premere una volta il pulsante di risciacquo (FOTO 56), far scorrere un po' d'acqua nella tazza, aprire o chiudere la valvola di scarico agendo sulla leva che si trova sotto la tazza e che scorre orizzontalmente rispetto al pavimento (FOTO 57). Dopo l'uso aprire se chiusa la valvola di scarico e sciacquare la toilette premendo l'apposito pulsante per qualche secondo, richiudere la valvola.

Il serbatoio ha una capienza di 18 litri circa, e deve essere svuotato non appena si accende la spia rossa (LED) sul pannello di controllo della toilette, assicurarsi che la valvola di scarico sia chiusa, estrarre il serbatoio dal vano e metterlo in posizione verticale (maniglia in alto, ruote in basso FOTO 58). Estrarre e sollevare la maniglia dalla sua posizione di bloccaggio, trascinare il serbatoio ad un punto di scarico autorizzato (FOTO59).

Riporre la maniglia, girare verso l'alto il manicotto di scarico e rimuovere il tappo del manicotto, afferrare il serbatoio in modo che il pulsante di aerazione possa essere tenuto premuto durante lo svuotamento (FOTO 60).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e sulla pulizia della cassetta WC, il veicolo è dotato del Manuale d'Istruzioni per l'uso.



FOTO 48




FOTO 49




FOTO 50




FOTO 51



FOTO 52




FOTO 53




FOTO 54



FOTO 55




FOTO 56



FOTO 57



FOTO 58




FOTO 59



FOTO 60

**AVVERTENZA**

Non aggiungere mai liquido per toilette attraverso la valvola di scarico o la tazza della toilette in quanto si potrebbe danneggiare la guarnizione a labbro del serbatoio di scarico. Aggiungere i liquidi esclusivamente attraverso il manicotto di scarico.

**AVVERTENZA**

Non forzare mai l'ingresso del serbatoio nella toilette, se non si riesce a inserirlo facilmente. Ciò può portare a danni gravi. In caso di blocco del serbatoio, controllare che la valvola di scarico sia nella posizione corretta.

**AVVERTENZA**

Non agitare troppo il serbatoio e non pulirlo con getti d'acqua ad alta pressione, in quanto potrebbe danneggiare l'interno del serbatoio.

**AVVERTENZA**

Lubrificare almeno una volta all'anno la guarnizione di tenuta con appositi prodotti. Lavare e disinfettare periodicamente il serbatoio con acqua e appositi prodotti chimici. Usare carta igienica biodegradabile e non introdurre oggetti non solubili nel WC.

**AVVERTENZA**

L'eventuale PIENO della cassetta del chimico è visibile solo se in centralina è ACCESO l'interruttore della pompa.

RUBINETTERIA E TUBAZIONI IN GENERE

Le tubazioni dell'impianto idrico collegano tutte le utenze. Sono realizzate con materiale atossico, idoneo per gli alimenti. Le tubazioni sono composte da una linea fredda, tubo di colore BLU, ed una linea per l'acqua calda, tubo di colore ROSSO.

Per quanto concerne il funzionamento, la manutenzione e la pulizia della rubinetteria, non esistono differenze con quella di uso domestico. (FOTO 62).



FOTO 62

Le foto indicano una delle possibili collocazioni all'interno del veicolo ma, a seconda dei modelli di autocaravan, i dispositivi possono essere diversamente disposti.

POSSIBILI INCONVENIENTI DELL'IMPIANTO IDRICO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
LA POMPA NON PARTE QUANDO SI APRE IL RUBINETTO	INTERRUTTORE NON ATTIVATO IN CENTRALINA	ATTIVARE L'APPOSITO INTERRUTTORE IN CENTRALINA
	BATTERIA SCARICA	VERIFICARE LA CARICA DELLA BATTERIA ED EVENTUALMENTE : <ul style="list-style-type: none"> • SE DISPONIBILE ALLACCIARSI ALLA RETE DEL 220V • ACCENDERE IL MOTORE E COMPIERE UN PERCORSO PER PERMETTERE ALLA BATTERIA DI RICARSI.
	CONTATTI OSSIDATI	PULIRE I CONTATTI DELLA POMPA PER PERMETTERNE IL FUNZIONAMENTO
	FUSIBILE ROTTO	VERIFICARE L'ACCENSIONE DEL PANNELLO FUSIBILI ED EVENTUALMENTE SOSTITUIRE IL FUSIBILE DANNEGGIATO
	CAVO STACCATO	VERIFICARE CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA POMPA SI A CORRETTO.
LA POMPA PARTE RUBINETTI CHIUSI	LA VALVOLA DI TENUTA HA UNA PERDITA	RIVOLGERSI AL PIU' VICINO CONCESSIONARIO PER LA SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA
	PERDITA DI ACQUA NELL'IMPIANTO	VERIFICARE LE TUBAZIONI ED IN CASO DI PERDITA RIVOLGERSI AL PIU' VICINO CONCESSIONARIO .
	POMPA DANNEGGIATA	RIVOLGERSI AL PIU' VICINO CONCESSIONARIO PER IL CONTROLLO E L'EVENTUALE SOSTITUZIONE
LA POMPA NON SI FERMA QUANDO SI CHIUDONO I RUBINETTI	PRESSOSTATO GUASTO	RIVOLGERSI AL PIU' VICINO CONCESSIONARIO PER IL CONTROLLO E L'EVENTUALE SOSTITUZIONE
	PERDITA DI ACQUA NELL'IMPIANTO	VERIFICARE LE TUBAZIONI ED IN CASO DI PERDITA RIVOLGERSI AL PIU' VICINO CONCESSIONARIO .
	ARIA NELL'IMPIANTO	APRIRE TUTTI I RUBINETTI PER PERMETTERE DI VELOCIZZARE LE OPERAZIONI DI CARICO DELL'IMPIANTO.

IMPIANTI

POSSIBILI INCONVENIENTI DELL'IMPIANTO IDRICO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
NON ESCE ACQUA DAI RUBINETTE	SERBATOIO DELL'ACQUA VUOTO	RIEMPIRE IL SERBATOIO
	PRESENZA DI ARIA NELLE TUBAZIONI	APRIRE TUTTI I RUBINETTI PER PERMETTERE DI VELOCIZZARE LE OPERAZIONI DI CARICO DELL'IMPIANTO.
	RUBINETTO OTTURATO	VERIFICARE APRENDO UN ALTRO RUBINETTO ED EVENTUALMENTE RIVOLGERSI AL PIU' VICINO CONCESSIONARIO
	TUBO DELL'ACQUA PIEGATO	PORTARE IL TUBO NELLA POSIZIONE CORRETTA. RIVOLGERSI COMUNQUE AL PIU' VICINO CONCESSIONARIO PER LA SOSTITUZIONE DEL TUBO.
	FILTRO OTTURATO	PULIRE IL FILTRO SEGUENDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DELLA CASA COSTRUTTRICE DELLA POMPA.
	TUBO CONGELATO	SCALDARE IL TUBO PER PERMETTERNE LO SCONGELAMENTO.

IMPIANTO GAS



AVVERTENZA

- **E' indispensabile che all'uscita della bombola vi sia un regolatore di pressione da 30 Mbar con taratura fissa, con portata SUPERIORE ad 1 kg/h e con innesto compatibile rispetto al rubinetto presente nella bombola.**
- **Ad ogni cambio di bombola sostituire sempre la guarnizione del dado del regolatore, fornita assieme alla bombola.**
- **Verificare il bloccaggio delle bombole prima della partenza.**
- **E' vietato viaggiare con le utenze del gas attivate. Chiudere tutti i rubinetti della centralina distribuzione gas onde evitare rischi a persone e cose, o incorrere in sanzioni.**
- **Non ostruire l'aerazione. Controllare il buono stato del(i) tubo(i) flessibile(i) del gas con regolarità e sostituirlo(i), se necessario, con un altro del tipo approvato ed, in ogni caso, non oltre la data limite stampigliata sul(i) tubo(i). Procurarsi un estintore a polvere secca del tipo approvato oppure conforme alla ISO 7165 con almeno 1 kg. di capacità vicino alla porta d'uscita principale ed una coperta Antincendio vicino ai fornelli. Studiate le istruzioni dell'estintore ed i regolamenti locali sulla prevenzione antincendio.**
- **Durante il cambio della/le bombola/e prestare attenzione al fine di evitare ammaccature e/o strozzature ai tubi del gas.**
- **NON USARE MAI apparecchi portatili per il riscaldamento o la cottura, diversi dai radiatori elettrici, che non siano del tipo a radiazione diretta, i quali comportano dei rischi d'incendio o asfissia. MAI permettere o realizzare modifiche alle installazioni o agli apparecchi elettrici o GPL a meno che non siano effettuate da personale qualificato.**
- **In caso di perdita di gas, aerare la cellula e chiudere immediatamente (in sequenza) la bombola e successivamente la centralina gas delle utenze. La chiusura della bombola assicurerà la fuoriscita di gas dovuta alla/e perdita/e. Recarsi al più vicino concessionario che provvederà ad individuare con precisione la/e perdita/e e ripararla/e. Non provvedere personalmente alle riparazioni dell'impianto del gas.**
- **Non impiegare MAI i dispositivi alimentati a gas per un utilizzo diverso a quello a cui sono destinati. (Es. il piano cottura mai deve essere acceso per scaldare l'ambiente, la stufa mai deve essere usata per cuocere o riscaldare gli alimenti).**

L'impianto del gas di cui è dotato il veicolo è realizzato con tubi in acciaio protetto con una pellicola di nylon o vernice anticorrosione. Le tubazioni partono dal vano porta-bombole e arrivano alla centralina gas, dove il condotto viene frazionato e indirizzato alle varie utenze che sono alimentate dal gas. Aprire sempre il rubinetto della centralina gas prima di attivare un'utenza.

CAPACITA' VANO PORTA-BOMBOLE

Il Vano porta-bombole è progettato per contenere una o due bombole, il peso complessivo della o delle bombole deve essere al massimo di 15kg.

Per informazioni più dettagliate sulla capienza specifica del vano porta-bombole sul vostro veicolo è possibile consultare i dati tecnici disponibili presso i concessionari. Per un buon funzionamento degli impianti di riscaldamento nel periodo invernale è importante che il gas sia propano (vaporizza a temperature più basse), anziché butano.

Le installazioni dell'impianto del gas comprendono i seguenti elementi:

- CENTRALINA DI COMANDO DEL GAS
- PIANO COTTURA
- BOILER
- FRIGORIFERO
- COMBI
- FORNO



CENTRALINA COMANDO GAS



PIANO COTTURA



BOILER



FRIGORIFERO



COMBI



FORNO

Su ogni veicolo, in prossimità del piano cottura, sono collocati delle paratie fisse o mobili aventi la funzione di "parafiamma" per i fornelli. (FOTO 63) Quando queste protezioni non sono fisse è indispensabile provvedere al loro montaggio prima di utilizzare i fornelli del gas.




FOTO 63



AVVERTENZA

Non rimuovere queste protezioni, tranne che per interventi di pulizia e/o manutenzione.



CENTRALINA GAS

LEGENDA CENTRALINA GAS:

- A INTERRUTTORE PIANO COTTURA
- B INTERRUTTORE BOILER
- C INTERRUTTORE FRIGO
- D INTERRUTTORE RISCALDAMENTO
- E INTERRUTTORE FORNO

ALCUNI INTERRUTTORI POTREBBERO **NON** ESSERE PRESENTI NELLA VOSTRA CENTRALINA

PRIMA DI PARTIRE



AVVERTENZA

- Controllare la pressione dei pneumatici (consulti a tal fine quanto indicato sul libretto di uso e manutenzione dell'auto-telaio).
- Controllare che tutti i gavoni esterni siano chiusi.
- Chiudere tutti i rubinetti della centralina comando gas.
- Chiudere il rubinetto del gas sulla bombola.
- Verificare che gli oggetti all'interno della cellula abitativa e di eventuali vani, siano stati fissati in modo stabile e distribuiti uniformemente nei volumi disponibili.
- Posizionare gli oggetti più pesanti in basso, e, si assicuri che il tavolo sia nella posizione corretta, ovvero orizzontale e con la cremagliera in presa (ove prevista—FOTO 64).
- Verificare lo stato di carica della batteria di servizio (con l'ausilio del pannello comandi).
- Per garantire un corretto contatto del morsetto ai poli della batteria dopo aver posizionato la batteria ausiliaria, verificare il corretto fissaggio dei morsetti ai rispettivi poli della batteria (con speciale riferimento al polo negativo) . Coprire infine i morsetti con dei coperchi isolanti (materiale plastico/gomma) al fine di evitare ogni possibile contatto con parti metalliche .
- Chiudere tutti gli sportelli, tutte le finestre, la porta di ingresso ed il cassetto estraibile (quando presente)
- Commutare il frigo in posizione di alimentazione a 12V (se non è a controllo elettronico).
- Mettere in condizione di riposo (orizzontale) i piedini di stazionamento (quando presenti sul veicolo)
- Disinserire l'allacciamento elettrico alla rete esterna.
- Controllare che non ci sia nessun tipo di materiale sotto il veicolo, tale da intralciarne il movimento.
- Ritrarre eventualmente l'antenna tv.
- Controllare il bloccaggio di eventuale materiale posizionato sul portapacchi
- Non sovraccaricare il veicolo, rispettare le masse consentite
- Assicurarsi che lo scalino elettrico sia in posizione chiusa.
- Controllare periodicamente (secondo quanto scritto nel MANUALE DI ISTRUZIONE ED USO del produttore dello chassis) lo stato di usura nonché la pressione dei pneumatici. Controllare che nel veicolo sia presente (se il sistema di stivaggio della ruota di scorta è quello previsto a pagina 56) la chiave a tubo di 17, fornita in dotazione, per lo sbloccaggio della ruota di scorta.
- Prima di mettersi in moto, chiudere la cupola dell'oblò e aprire la zanzariera e l'oscurante.
In giorni assolati, quando la cupola è chiusa, per fare ombra non chiudere completamente l'oscurante, ma utilizzare la zanzariera chiusa per 1/3 e l'oscurante per gli altri 2/3, altrimenti il calore si potrebbe intrappolare fra cupola e oscurante e provocare danni alla cupola ed alla cornice.
Quando il veicolo rimane inutilizzato per un lungo periodo la zanzariera e l'oscurante devono rimanere aperti.
- Per far fronte a tutte le possibili esigenze, si assicuri di avere a bordo una cassetta di pronto soccorso, una cassetta degli attrezzi, un triangolo d'emergenza, un giubbotto ed un estintore.
- Se il veicolo è dotato di dinette doppia trasformabile da 4 a 6 posti a sedere è obbligatorio sistemarla nella configurazione 4 posti a sedere.

Il suo autocaravan è costruito su un veicolo commerciale base (autotelaio) e che pertanto è necessario conoscere anche tutte le istruzioni contenute nel libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore di quest'ultimo.



FOTO 64



FOTO 65

DURANTE LA MARCIA



AVVERTENZA

E' tassativamente vietato, durante la marcia, muoversi all'interno dell'Autocaravan, utilizzare attrezzature, letti, toilette e gavoni.

Occupare esclusivamente i posti passeggero omologati: il numero totale di posti omologati è indicato sulla Carta di Circolazione. All'interno della cellula ciascuno di essi è identificato con un'apposita etichetta (FOTO 65).



AVVERTENZA

Alla guida di un autocaravan occorre tenere presente alcune considerazioni inerenti le variazioni di peso e di ingombro rispetto ad un' autovettura. In particolar modo:

- **Prevedere tempi di frenata più lunghi rispetto alle autovetture**
- **Nelle curve fare attenzione all'ingombro del veicolo in special modo alla parte posteriore**
- **Considerare tempi ragionevolmente lunghi per l'esecuzione di sorpassi**
- **Usare particolari precauzioni per il parcheggio e la retromarcia**
- **Fare particolare attenzione alle condizioni del vento, specie all'uscita dalle gallerie**
- **Fare particolare attenzione, dovendo attraversare sottopassi e passaggi ad altezza ridotta.**



AVVERTENZA

- Se è in funzione l'avvisatore acustico (FOTO 66) fermarsi immediatamente e controllare che:
 - il gavone posteriore non sia aperto o chiuso in modo non corretto
 - il cassetto estraibile non sia aperto o chiuso in modo non corretto
 - lo scalino elettrico sia represso in posizione di chiusura



FOTO 66



AVVERTENZA

Durante la marcia la nappa della doccia deve essere rimossa dall'apposito supporto e adeguata sul piatto doccia all'interno di un porta-oggetti.

IN CASO DI FORATURA DI UN PNEUMATICO

Gli Autocaravan allestiti su chassis FIAT, e alcuni allestiti su chassis FORD, sono equipaggiati con un kit di riparazione rapida pneumatici "Fix & Go automatic".

Il "Fix & Go" è sistemato all'interno della cabina del veicolo, nel manuale Uso e Manutenzione del costruttore dello chassis (FIAT-FORD) è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo.

Alcuni Autocaravan allestiti su chassis FORD sono equipaggiati con un pneumatico sostitutivo, posizionato sotto il pavimento, oppure all'interno del veicolo in apposite vasche all'interno del gavone, o direttamente fissato alla struttura del gavone.

Se il pneumatico è posizionato sotto il pavimento è necessario estrarlo prima di sollevare il veicolo, inserire l'apposita chiave in dotazione nel foro ricavato nella bandella (FOTO 67) e seguire le istruzioni riportate nel Manuale Uso e Manutenzione del costruttore dello chassis.



FOTO 67

DURANTE LA SOSTA



AVVERTENZA

- **Sostare solo dove consentito e nelle aree adibite a camper; non lasciare rifiuti nelle zone di sosta, rispettare la quiete pubblica, i vicini e l'ambiente in genere.**
- **Assicurarsi di posizionare sempre il veicolo in posizione orizzontale. Il mancato rispetto di questa indicazione può creare problemi di funzionamento di alcuni impianti e componenti installati nel autocaravan (vedere i libretti allegati al presente manuale)**
- **Rispettare sempre tutte le raccomandazioni riportate sui libretti specifici dei singoli componenti e sul libretto dell'autotelaio.**
- **Commutare il frigo con alimentazione a 220V o gas, esclusivamente dopo aver fermato il veicolo ed effettuata eventualmente la connessione alla rete elettrica.**
- **Non ostruire in nessun modo gli aeratori e le prese d'aria; anche durante il periodo invernale deve essere assicurata una buona aerazione interna.**
- **L'installazione della zanzariera non esclude la possibilità che alcuni insetti possano entrare all'interno dell'Autocaravan, in quando gli aeratori e le prese d'aria devono rimanere libere per garantire l'aerazione naturale.**
- **Sul tetto si possono verificare delle ondulazioni dovute all'escursione termica, tale fenomeno è da attribuirsi solo allo strato di alluminio o vetroresina che ricopre il tetto, in quanto non viene incollato ma fissato con il profilo esterno per evitare rotture dovute all'escursione termica.**
- **Quando è in funzione il riscaldamento aprire leggermente gli oblò o le finestre.**
- **Almeno una volta al giorno, aprire le antine dei mobili e scostare i cuscini dalle pareti, per prevenire la formazione di condensa.**
- **Quando la finestra della dinette destra è aperta fare attenzione ad aprire la porta, la porta potrebbe urtare la finestra.**

COMPONENTI E TRASFORMAZIONI INTERNE

PROLUNGA TAVOLO

Alcuni veicoli hanno in dotazione il tavolo con prolunga estensibile. Per l'utilizzo di questo dispositivo svitare il fermo sotto il tavolo (è sufficiente allentare la vite senza doverla togliere del tutto), estrarre la prolunga, tirandola dalla parte frontale, fino alla completa estensione. Far combaciare i due lati (quello del tavolo e quello della prolunga) perfettamente. Per riporre la prolunga procedere al contrario. Altri veicoli hanno un tipo di prolunga provvisto di guide (vedi pagina seguente) che permettono l'accoppiamento con il tavolo della dinette.



LA VITE CHE BLOCCA IL TAVOLO



ESTRAZIONE DELLA PROLUNGA



ESTRAZIONE COMPLETA



TAVOLO CON LA PROLUNGA



PROLUNGA



TAVOLO CON LA PROLUNGA



PROLUNGA



TAVOLO CON LA PROLUNGA

Le foto indicano una delle possibili collocazioni all'interno del veicolo ma, a seconda dei modelli di autocaravan, i dispositivi possono essere diversamente disposti.

SEDILI GIREVOLI



AVVERTENZA

I dispositivi girevoli devono essere azionati solo quando l'autocaravan è fermo. Controllare il corretto bloccaggio del dispositivo girevoli prima di iniziare la marcia.

I veicoli sono dotati di appositi dispositivi che permettono di ruotare di 180° i sedili della cabina di guida. Per ruotare il sedile è sufficiente sbloccare il dispositivo girevole, tirando l'apposita leva posta sul lato del sedile; successivamente eseguire la rotazione.



LEVA DI SBLOCCAGGIO



ROTAZIONE SEDILE



LEVA DI SBLOCCAGGIO



ROTAZIONE SEDILE

SCALETTE DI ACCESSO AI LETTI

Tutti i veicoli con mansarda, letti a castello e letti garage sono dotati di apposite scalette per raggiungere il letto posto in alto. In funzione dei modelli di scaletta l'utilizzo può essere per:

- Accedere al letto posteriore posto sopra il garage. Aprire il vano e tirare la scala fino a completo scorrimento (FOTO 68)
- Accedere al letto mansarda o letto a castello. Agganciare la scala sugli appositi supporti posti frontalmente alla zona a cui si intenda accedere. (FOTO 69).



FOTO 68




FOTO 69

TRASFORMAZIONE DIVANO LATERALE

Per alcuni veicoli è possibile trasformare il divano laterale in posto singolo contromarcia, utilizzabile come posto omologato durante la marcia.

Per eseguire la trasformazione è necessario rimuovere la tappezzeria, sollevare il coperchio sul lato destro e ruotarlo di 180°, togliere il pannello frontale e riporlo nelle apposite guide appoggiato alla parete.

Sbloccare la leva del poggia schiena e sollevare il tubolare in metallo.


Posizionare i cuscini.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



COPERCHIO LATERALE DESTRO



PANNELLO FRONTALE



GUIDE PER IL PANNELLO FRONTALE



LEVA DI SBLOCCO POGGIA SCHIENA



SBLOCCO POGGIA SCHIENA



DISPOSIZIONE POSTO SINGOLO

TRASFORMAZIONE DINETTE SINGOLA MIZAR GTX

Per alcuni veicoli è possibile trasformare la dinette singola in divano laterale.

Per eseguire la trasformazione è necessario rimuovere la tappezzeria, sbloccare il tavolo, alzandolo e rimuovendolo dagli appositi blocchi. Flettere la gamba del tavolo verso l'interno dopo aver premuto il bottone posto sul fianco della gamba. Sollevare il coperchio della cassapanca destra e sinistra, alloggiare il tavolo nelle sede ricavata nel fianco verticale della cassapanca, chiudere il coperchio della cassapanca.

Disporre i cuscini come riportato nella foto.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



BLOCCHI PER TAVOLO



PIEGARE LA
GAMBA TAVOLO



COPERCHIO CASSAPANCA



POSIZIONE TAVOLO



DISPOSIZIONE FINALE



DISPOSIZIONE TAPPEZZERIA

TRASFORMAZIONE DINETTE DOPPIA DA 4 A 6 POSTI.

Per alcuni veicoli, durante la sosta, è possibile trasformare la dinette doppia da 4 a 6 posti a sedere.

Una volta spostati i cuscini dei due divanetti (schienali e sedute), alzare e tirare lo scorrevole della seduta frontemarcia fino alla completa estensione (meccanismo a ribaltina). Per la seduta contromarcia ci sono due tipi di meccanismi per estrarre lo scorrevole, a seconda del modello, il primo è il medesimo della panchetta frontemarcia, il secondo prevede di tirare il pomello di bloccaggio dello scorrevole ed estrarre lo scorrevole fino alla completa estensione.

Estrarre la prolunga fissata dietro il cuscino schienale, e posizionare i cuscini come riportato nella foto.

Inserendo la prolunga nel tavolo abbiamo completato la trasformazione della dinette matrimoniale da 4 a 6 posti a sedere.

Prima di mettersi in marcia è obbligatorio che la dinette matrimoniale sia riportata nella configurazione 4 posti a sedere.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



MECCANISMO A RIBALTINA



SBLOCCO SCORREVOLE
CASSAPANCA CONTRO-
MARCIA



PROLUNGA SCHIENALE



TRASFORMAZIONE SEDUTA



DISPOSIZIONE TAPPEZZERIA



AVVERTENZA

Prima di mettersi in marcia è obbligatorio sistemare la dinette matrimoniale nella configurazione 4 posti a sedere.

Durante la marcia è vietato sedere nei due posti aggiunti in quanto non sono considerati posti omologati durante la marcia, e non sono muniti di cinture di sicurezza.

TRASFORMAZIONE GIORNO-NOTTE

Il numero e la tipologia dei letti presenti nella cellula abitativa è riportato nelle schede tecniche del prodotto consultabili presso qualsiasi concessionario. Per quanto concerne le modalità di trasformazione giorno—notte si prega di consultare le istruzioni di seguito riportate a seconda del modello in dotazione.



AVVERTENZA

I letti con altezza da terra superiore ad un metro sono provvisti di rete di protezione anticaduta, come previsto. Come previsto dalla EN 1646-1.

I letti con altezza da terra superiore ad un metro non sono adatti per i bambini al di sotto dei 6 anni senza supervisore.

La rete di protezione anticaduta non deve essere utilizzata per nessun motivo da bambini con età inferiore ai 3 anni.



RETE DI PROTEZIONE

LE 2 TIPOLOGIE DI LETTO

I caravan sono forniti di 2 tipologie di letti: quelli pronti e quelli derivati da una trasformazione di alcune parti dell'arredamento.

I letti pronti, quelli il cui utilizzo non comporta cambio di disposizioni interne, sono: il letto del garage, il letto della mansarda, il letto alla francese, il letto a castello, il letto singolo ricavato dal divano laterale della dinette, ed il letto matrimoniale posteriore.

LETTO ALLA FRANCESE

Non necessita di rifacimenti per poter essere usato. Ricordiamo che in alcuni casi può essere alzato sia per pulire la zona sottostante che per disporre materiali.

LETTO MANSARDA



AVVERTENZA

Utilizzando la sistemazione in mansarda disporre sempre la rete di protezione. L'utilizzo della rete protettiva è vietata per bambini inferiori ai 3 anni.

Nei veicoli con taglio cabina, deve essere abbassata la rete e aperto il materasso a libro ; si rammenta, al mattino, di sistemare il letto nella posizione di origine, al fine di avere il massimo spazio. Dove non previsto il taglio cabina, il letto può essere usato così come trovato.

LETTO CENTRALE POSTERIORE

E' possibile regolare in inclinazione una parte della rete a doghe.

LETTO CASTELLO




AVVERTENZA

Utilizzando la sistemazione nel letto a castello disporre sempre la rete di protezione anticaduta, come previsto. Come previsto dalla EN 1646-1.


I letti con altezza da terra superiore ad un metro non sono adatti per i bambini al di sotto dei 6 anni senza supervisore. La rete di protezione anticaduta non deve essere utilizzata per nessun motivo da bambini con età inferiore ai 3 anni.

I letti per cui necessita effettuare una trasformazione sono invece:


- DINETTE MATRIMONIALE
- DINETTE MATRIMONIALE MIZAR GTX
- DINETTE SINGOLA
- DINETTE SINGOLA MIZAR GTX
- SEMI DINETTE CON DIVANO
- SEMI DINETTE CON POLTRONA
- DINETTE LIVING CON POLTRONA
- DINETTE LIVING CON DIVANO/SEDUTA SINGOLA CONTROMARCIA
- DINETTE LIVING CON DIVANO RIVIERA
- DINETTE LIVING CON DIVANO MIZAR




DINETTE MATRIMONIALE




DINETTE SINGOLA




SEMI DINETTE CON DIVANO




SEMI DINETTE CON POLTRONA




DINETTE LIVING CON POLTRONA



DINETTE LIVING CON DIVANO/
SEDUTA SINGOLA CONTROMARCIA




DINETTE LIVING CON DIVANO RI-
VIERA



DINETTE LIVING CON DIVANO MI-
ZAR

DINETTE MATRIMONIALE

Rispetto alla posizione di origine, seguire le seguenti operazioni al fine di risparmiare tempo e spazio nella realizzazione del letto. Una volta spostati i cuscini dei due divanetti (schienali e sedute), alzare e tirare lo scorrevole della seduta frontemarcia fino alla completa estensione (meccanismo a ribaltina). Per la seduta contromarcia ci sono due tipi di meccanismi per estrarre lo scorrevole, a seconda del modello, il primo è il medesimo della panchetta frontemarcia, il secondo prevede di tirare il pomello di bloccaggio dello scorrevole (FOTO nella pagine seguente), tirarlo fino al raggiungimento della completa estensione. Alzare il tavolo e piegargli la gamba, tenendo premuto il bottone che ha al centro. Staccarlo dall'apposita guida e posizionarlo sopra i regoli in legno delle panchette. Posizionare come riportato nelle foto i cuscini.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



MECCANISMO A RIBALTINA



BLOCCHI PER TAVOLO




PIEGARE LA GAMBA TAVOLO



RIPIEGARE E DISPORRE IL PIANO SULLA REGOLATURA



SBLOCCO SCORREVOLE CASAPANCA CONTROMARCIA




DISPOSIZIONE FINALE

DINETTE MATRIMONIALE MIZAR GTX

Togliere i cuscini per agevolare le operazioni. Sbloccare la gamba tavolo (entrambi i settori) e spingere il tavolo verso il basso fino al bloccaggio automatico. Sbloccare il frontale svitando l'apposito pomello, estrarre il frontale della cassapanca, come riportato nella foto a pagina seguente, posizionare le gambe della prolunga facendola appoggiare al pavimento, ribaltare la prolunga in legno, ricavata nella seduta della cassapanca, appoggiandola sulla prolunga in ferro, far combaciare il frontale con la prolunga in legno e fissare le prolunghe in ferro avvitando il pomello, ripetere l'operazione sia per la cassapanca destra che sinistra. Disporre i cuscini come riportato nella foto a pagina seguente.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



SBLOCCO GAMBA TAVOLO



POSIZIONE TAVOLO



POMELLO BLOCCO/SBLOCCO PROLUNGA INN FERRO



FRONTALE CASSAPANCA



PROLUNGA IN FERRO



PROLUNGA IN LEGNO



SISTEMAZIONE PROLUNGA IN LEGNO




DISPOSIZIONE FINALE



DISPOSIZIONE TAPPEZZERIA

DINETTE SINGOLA


Rispetto alla dinette matrimoniale la singola non ha scorrevoli da traslare. E' sufficiente alzare il tavolo per poterne piegare la gamba, premendo il bottone e flettendola verso l'interno. Sganciare il piano dalla guida e appoggiarlo sugli appositi regoli in legno delle panchette. Disporre i cuscini per ottenere il letto.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



SISTEMAZIONE TAVOLO



DISPOSIZIONE FINALE CUSCINI

DINETTE SINGOLA MIZAR GTX

Togliere i cuscini per agevolare le operazioni. Sbloccare il tavolo, alzandolo e rimuovendolo dagli appositi blocchi. Flettere la gamba del tavolo verso l'interno dopo aver premuto il bottone posto sul fianco della gamba. Sollevare il coperchio della cassapanca destra e sinistra, alloggiare il tavolo nelle sede ricavata nel fianco verticale della cassapanca, chiudere il coperchio della cassapanca. Disporre i cuscini come riportato nella foto.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



BLOCCHI PER TAVOLO



PIEGARE LA
GAMBA TAVOLO



COPERCHIO CASSAPANCA



POSIZIONE TAVOLO




DISPOSIZIONE FINALE



DISPOSIZIONE TAPPEZZERIA

SEMI DINETTE CON DIVANO

Togliere i cuscini per agevolare le operazioni. Sbloccare il tavolo, alzandolo e rimuovendolo dagli appositi blocchi. Flettere la gamba del tavolo verso l'interno, dopo aver premuto il bottone posto sul fianco della gamba. Ripiegare il tavolo e alloggiarlo nella apposita sede delle cassapanca. Alzare il frontale del divanetto liberandolo dal fermo in legno. Tirare il piano di legno mantenendolo sempre una posizione inclinata (vedi foto) fino al raggiungimento delle asole che permetteranno di incastrare perfettamente il piano con il resto della cassapanca. Disporre i cuscini come sul disegno riportato.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



BLOCCHI PER TAVOLO




PIEGARE LA Gamba TAVOLO




RIPIEGARE E DISPORRE IL PIANO SULLA REGOLATURA




SBLOCCAGGIO FRONTALE DIVANO



DISPORRE LA STRUTTURA




DISPOSIZIONE DEL DIVANO



DISPOSIZIONE FINALE

SEMI DINETTE CON POLTRONA

Togliere i cuscini per agevolare le operazioni. Sbloccare il tavolo, alzandolo e rimuovendolo dagli appositi blocchi. Flettere la gamba del tavolo verso l'interno, dopo aver premuto il bottone posto sul fianco della gamba. Ripiegare il tavolo e alloggiarlo nella apposita regolatura della cassapanca. Alzare il frontale della poltrona liberandolo dal fermo in legno. Tirare il piano di legno mantenendo sempre una posizione inclinata (vedi foto) fino a raggiungere le asole che permettono di incastrare perfettamente il piano con il resto della cassapanca. Tirare verso l'alto e ruotare di 90° il piano di legno fissato sul fianco sinistro della poltrona, una volta in posizione spingere il piano verso il basso, (vedi foto nella pagina seguente). Estrarre la prolunga all'interno della cassapanca e appoggiarla sul piano verticale. Disporre i cuscini come sul disegno riportato.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



BLOCCHI PER TAVOLO



PIEGARE LA GAMBA TAVOLO



RIPIEGARE E DISPORRE IL PIANO SULLA REGOLATURA



DISPOSIZIONE DEL TAVOLO




BLOCCAGGIO FRONTALE POLTRONA



DISPOSIZIONE POLTRONA



PIANO IN LEGNO




POSIZIONE FINALE PIANO
IN LEGNO



PROLUNGA



DISPOSIZIONE FINALE



DISPOSIZIONE FINALE

DINETTE LIVING CON POLTRONA

Togliere i cuscini per agevolare le operazioni e sbloccare il tavolo allettando i tre fermi che impediscono i movimenti trasversali.

Abbassare il tavolo per tutta la sua estensione spingendo la leva di sblocco verso destra, vedi foto, posizionare il tavolo a destra verso la poltrona e bloccare i movimenti trasversali stringendo i tre fermi sotto il tavolo.


Ruotare di 90°, fino al bloccaggio, il piano di appoggio in basso a sinistra della seduta fronte marcia in modo da creare un piano continuo con il tavolo, per sbloccare il piano tirare le due leve poste a destra e sinistra sul retro del piano, vedi foto.

Tirare verso l'alto e ruotare di 90° il piano di legno fissato sul fianco sinistro della poltrona, una volta in posizione spingere il piano verso il basso, (vedi foto nella pagina seguente). Estrarre la prolunga all'interno della cassapanca e appoggiarla sul piano verticale.


Disporre i cuscini come riportato nella foto a pagina seguente.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



BLOCCHI TRASVERSALI



LEVA PER SBLOCCO TAVOLO



PIANO DI APPOGGIO



LEVA DI SBLOCCO PIA-
NO DI APPOGGIO



PIANO IN LEGNO




PIANO IN LEGNO



PROLUNGA




POSIZIONE PROLUNGA



DISPOSIZIONE FINALE

DINETTE LIVING CON DIVANO/SEDUTA SINGOLA CONTROMARCIA

Togliere i cuscini per agevolare le operazioni e sbloccare il tavolo allettando i tre fermi che impediscono i movimenti trasversali. Abbassare il tavolo per tutta la sua estensione spingendo la leva di sblocco verso destra, vedi foto, posizionare il tavolo a destra verso il divano e bloccare i movimenti trasversali stringendo i tre fermi sotto il tavolo. Ruotare di 90°, fino al bloccaggio, il piano di appoggio in basso a sinistra della seduta fronte marcia in modo da creare un piano continuo con il tavolo, per sbloccare il piano tirare le due leve poste a destra e sinistra sul retro del piano, vedi foto. Posizionare la prolunga in legno fra la cassapanca contromarcia ed il divano. Disporre i cuscini come riportato nella foto a pagina seguente.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



BLOCCHI TRASVERSALI



LEVA PER SBLOCCO TAVOLO



PIANO DI APPOGGIO




LEVA DI SBLOCCO PIANO DI APPOGGIO



POSIZIONE PROLUNGA



DISPOSIZIONE FINALE



DISPOSIZIONE FINALE

DINETTE LIVING CON DIVANO RIVIERA


Togliere i cuscini per agevolare le operazioni e sbloccare il tavolo allettando i tre fermi che impediscono i movimenti trasversali.

Abbassare il tavolo per tutta la sua estensione spingendo la leva di sblocco verso destra, vedi foto, posizionare il tavolo a destra verso il divano e bloccare i movimenti trasversali stringendo i tre fermi sotto il tavolo.

Ruotare di 90°, fino al bloccaggio, il piano di appoggio in basso a sinistra della seduta fronte marcia in modo da creare un piano continuo con il tavolo, per sbloccare il piano tirare le due leve poste a destra e sinistra sul retro del piano, vedi foto.

Posizionare le prolunghe in legno fra la cassapanca contromarcia ed il divano.

Disporre i cuscini come riportato nella foto a pagina seguente.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



BLOCCHI TRASVERSALI



LEVA PER SBLOCCO TAVOLO



PIANO DI APPOGGIO




LEVA DI SBLOCCO PIANO DI APPOGGIO



PROLUNGHE




DISPOSIZIONE FINALE



DISPOSIZIONE TAPPEZZE-

DINETTE LIVING CON DIVANO MIZAR

Togliere i cuscini per agevolare le operazioni e sbloccare il tavolo allettando i tre fermi che impediscono i movimenti trasversali. Abbassare il tavolo per tutta la sua estensione spingendo la leva di sblocco verso destra, vedi foto, posizionare il tavolo a destra verso il divano e bloccare i movimenti trasversali stringendo i tre fermi sotto il tavolo. Posizionare i piani d'appoggio, uno fra la dinette fronte marcia ed il tavolo e l'altro fra la cassapanca fronte marcia ed il divano. Posizionare i piani d'appoggio, uno fra la dinette fronte marcia ed il tavolo e l'altro fra la cassapanca fronte marcia ed il divano. Disporre i cuscini come riportato nella foto a pagina seguente.



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



DISPOSIZIONE DI PARTENZA



BLOCCHI TRASVERSALI




LEVA PER SBLOCCO TAVOLO



PIANO DI APPOGGIO



PIANO DI APPOGGIO



DISPOSIZIONE FINALE

CAPACITA' DI CARICO



AVVERTENZA

Con riferimento a quanto segnalato nel presente manuale in tema di controllo dei pesi, si richiama l'attenzione all'osservanza dei seguenti limiti nel carico nei componenti elencati di seguito (ove previsti).

TIPOLOGIA	DIMENSIONE	PORTATA MASSIMA	FOTO
VANO PORTA OGGETTI INTEGRATO NEL LETTO A CASTELLO SUPERIORE	L X P (DIPENDONO DAL TIPO DI LETTO) X 100 MM	15 Kg	70
PORTAPACCHI	-	40 Kg	71
GAVONE GARAGE GAMMA ECO	-	100 Kg (VEDI ETICHETTA PRESENTE)	72
GAVONE GARAGE GAMMA MEDIA	-	100 Kg (VEDI ETICHETTA PRESENTE)	73
GAVONE GARAGE GAMMA ALTA	-	100 Kg (VEDI ETICHETTA PRESENTE)	74
PORTABICICLETTE (OPTIONAL)	-	50 Kg	
MANSARDA	-	200 Kg (100 Kg A PERSONA)	-
LETTO A CASTELLO	-	100 Kg	-
CASSETTO	-	6 Kg	75
CESTELLO IN METALLO	-	8 Kg	76
PENSILE	-	4 Kg	77



FOTO 70: VANO PORTA OGGETTI INTEGRATO NEL LETTO A CASTELLO SUPERIORE



FOTO 71: PORTAPACCHI



FOTO 72: GAVONE GARAGE GAMMA ECO



FOTO 73: GAVONE GARAGE GAMMA MEDIA



FOTO 74: GAVONE GARAGE GAMMA ALTA



FOTO 75



FOTO 76



FOTO 77

Le foto indicano una delle possibili collocazioni all'interno del veicolo ma, a seconda dei modelli di autocaravan, i dispositivi possono essere diversamente disposti.



AVVERTENZA

Nei veicoli dotati di garage, dovendo alloggiarvi scooters, moto o quant'altro è obbligatorio rispettare il limite di carico indicato e utilizzare contemporaneamente ed esclusivamente soltanto gli attacchi (FOTO GA.1-GA.2-GA.3-GA.4-GA.5) in maniera da non far gravare le sollecitazioni in maniera anomala soltanto in alcuni punti. Utilizzare assolutamente cinghie idonee allo scopo (con fibbie a "grip" o similari). Non utilizzare mai corde elastiche!




FOTO GA.1



FOTO GA.2: GAMMA ECO



FOTO GA.3: GAMMA MEDIO



FOTO GA.4: GAMMA ALTA



FOTO GA.5: GAMMA ALTA

Le foto indicano una delle possibili collocazioni all'interno del veicolo ma, a seconda dei modelli di autocaravan, i dispositivi possono essere diversamente disposti.



AVVERTENZA

Si ricorda inoltre che la struttura del tetto dell'autocaravan è idonea a sopportare un carico massimo di 75 kg . La zona calpestabile, solo per carico e scarico di materiali, è solo quella prevista all'interno della struttura del portapacchi. Evitare assolutamente di gravare col peso sulla mansarda e sulla zona anteriore del tetto.

Allo stesso modo è molto importante evitare di salire in piedi sui coperchi delle varie cassapanche, che non sono idonei a sopportare un carico concentrato sulla parte centrale.

MANUTENZIONE



AVVERTENZA

- **Gli interventi che sono stati previsti servono ad assicurarsi il corretto funzionamento del Van, si deve pertanto provvedere all'esecuzione degli interventi programmati. La garanzia decade automaticamente se questi interventi non vengono eseguiti secondo i termini prestabiliti.**
- **Non sono ammessi interventi e modifiche di nessun genere senza espressa autorizzazione dell'Azienda costruttrice.**
- **Verificare la periodicità di manutenzione prevista per le varie apparecchiature installate all'interno della cellula (frigorifero, stufa, ecc.) sui relativi manuali di uso e manutenzione.**
- **Per un corretto funzionamento si consiglia di lubrificare periodicamente gli oscuranti ed i braccetti delle finestre.**
- **Si raccomanda di controllare periodicamente lo stato di mantenimento delle protezioni dei morsetti della batteria posizionata sotto il sedile. Un'usura eccessiva delle protezioni dei morsetti può causare seri danni.**

Per gli interventi di manutenzione rivolgersi al proprio concessionario presentando i tagliandi che avrete ricevuto insieme alla garanzia dell'autocaravan.

PULIZIA ESTERNA



AVVERTENZA

Lavare il mezzo con sistema discendente ovvero con getto dall'alto al basso del veicolo. Prima di procedere al lavaggio coprire le varie griglie, finestre, giunture sulle lamiere di alluminio per prevenire possibili infiltrazioni. Verificare periodicamente lo stato dell'autotelaio. Per salvaguardare al meglio la verniciatura evitare di lavare il mezzo dopo una lunga permanenza alla luce del sole.

Per la pulizia esterna devono essere usati prodotti detergenti neutri e non aggressivi, come alcuni, utilizzati anche per le autovetture. Particolare cura dovrà essere posta alla scelta dei prodotti per il lavaggio delle parti in plastica (paraurti e bandelle laterali) facendosi consigliare anche dal proprio concessionario o dalla casa costruttrice.

Non pulire i componenti in plastica, le grafiche resinare e non con alcool, prodotti a base di alcool e solventi.

PULIZIA INTERNA



AVVERTENZA

Evitare l'uso di sostanze o spugne abrasive. Riguardo alle parti in plastica devono essere detersivi specifici per evitare che possano essere rigate. NON USARE ASSOLUTAMENTE ALCOOL O PETROLIO.

Anche per gli interni è di fondamentale importanza la scelta dei prodotti detergenti, per i quali, anche in questo caso è possibile chiedere consiglio al proprio concessionario o alla casa costruttrice. La pulizia interna di mobili e pareti può essere eseguita usando una spugna ed un panno umido, con l'aggiunta di un sapone neutro. Per il lavello in acciaio della cucina e il gruppo fuochi, possono essere utilizzati gli appositi prodotti per acciaio normalmente in commercio. Particolare cura dovrà essere prestata alle finestre che, essendo in lastra acrilica vanno lavate con abbondante acqua e sapone neutro. Per rimuovere i graffi potete ricorrere a pasta abrasiva fine da carrozzerie. L'interno del frigo deve essere pulito con acqua e sapone neutro, mentre per eliminare i cattivi odori sciacquare con acqua e aceto. Quando il frigo non viene usato è consigliabile lasciare aperta la porta per prevenire la formazione di cattivi odori.

CONSIGLI PER LE SOSTE PROLUNGATE

- Disinserire la batteria ausiliaria e la batteria motore, togliendo i morsetti
- Sollevare i pneumatici dal terreno o, in alternativa, aumentare leggermente la pressione di gonfiaggio
- Svuotare tutti i serbatoi e l'impianto idrico in genere, lasciando aperte le valvole di scarico.
- Aprire i rubinetti.
- Chiudere le bombole del gas

CONSIGLI PER SOSTE A BASSE TEMPERATURE

Nella eventualità di permanenza a bassa temperatura prima della notte provvedere a scaricare il serbatoio delle acque grigie e l'impianto (spegnere il comando della pompa in centralina e aprire i rubinetti). Inserire nel serbatoio dell'acque potabili, ad ogni carico 1 kg circa di sale da cucina.

Se sul veicolo è previsto il riscaldatore a gasolio, prima di sostare a basse temperature, accendere il riscaldatore anche durante la marcia per preriscaldare il veicolo, diminuendo così il tempo di attesa per riscaldare la cellula abitativa.

INTERVENTI DI INIZIO STAGIONE (O DOPO SOSTE PROLUNGATE)

Per gli interventi di manutenzione dopo una lunga sosta rivolgersi al proprio concessionario e eseguire comunque le seguenti operazioni:

- Inserimento batteria ausiliaria e batteria motore
- Controllo dello stato dei fusibili per l'autotelaio e per gli impianti della cellula
- Controllo della pressione dei pneumatici
- Riempire l'impianto idrico ed accendere la pompa per verificare la tenuta delle giunzioni impianto idrico
- Verificare il funzionamento delle utenze alimentate a gas (frigo, gruppo fuochi cucina, ecc.).
- Lubrificare la guarnizione in gomma della porta e delle finestre con silicone spray, olio di vaselina o borotalco

RICAMBI



AVVERTENZA

Si raccomanda l'utilizzo di parti di ricambio originali. L'utilizzo di parti non originali può pregiudicare la sicurezza e la durata del veicolo.



AVVERTENZA

Per ragioni di sicurezza, i pezzi di ricambio di un apparecchio devono essere conformi alle specifiche di TRIGANO e devono essere montati dallo stesso o da un suo rappresentante autorizzato.

Per tutto quanto riguarda la richiesta di parti di ricambio, rivolgersi al proprio concessionario. TRIGANO non risponde di danneggiamenti o problemi derivanti dall'utilizzo di parti di ricambio non originali.

GARANZIA

Il "certificato di garanzia", riportante in dettaglio tutte le prestazioni e le condizioni riservate al cliente viene inviato a domicilio. In questi documenti sono indicati:

- il modello (denominazione commerciale)
- il numero dell' auto-telaio
- la data di immatricolazione

La preghiamo pertanto di citare tutti questi dati in caso di corrispondenza con il nostro servizio assistenza.

Anche il certificato di garanzia dell'autotelaio viene in genere inviato a domicilio; la garanzia in questo caso è diretta competenza del suo costruttore.

Eventuali danni causati da un uso improprio del componente non sono coperti da garanzia.

La garanzia non copre modifiche e manomissioni agli apparecchi, o agli impianti, né l'uso di pezzi di ricambio non originali.

Gli accessori installati in after market non sono di responsabilità TRIGANO.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA RIVOLTE ALL'UTENTE



AVVERTENZA

VENTILAZIONE

Per non pregiudicare la propria sicurezza è necessario garantire la ventilazione naturale all'interno del veicolo, pertanto è necessario non ostruire il passaggio di aria della prese d'aria, dagli aeratori e dagli oblò, non è da considerarsi un difetto il passaggio di aria da questi componenti.

IN CASO DI INCENDIO

1. **evacuare tutti gli occupanti;**
2. **chiudere la valvola del gas e/o la valvola del combustibile (se del caso);**
3. **interrompere i circuiti elettrici;**
4. **dare l'allarme e chiamare i pompieri;**
5. **tentare di spegnere il fuoco, se non pregiudica la propria sicurezza.**

PRECAUZIONI ANTIINCENDIO

BAMBINI : NON LASCIARE I BAMBINI DA SOLI.

MEZZI DI EVACUAZIONE. Assicurarsi di conoscere bene l'ubicazione ed il funzionamento delle uscite di sicurezza. Lasciare liberi gli spazi adibiti all'evacuazione.

MATERIALI INFIAMMABILI. Tenerli a debita distanza da tutti gli apparecchi di riscaldamento e cottura.

Lo chassis standard FIAT utilizza un serbatoio carburante da 60 litri per aumentare il carico utile pur mantenendo una buona autonomia di marcia.



AVVERTENZA

LOTTA CONTRO IL FUOCO. Rifornirsi di un estintore di tipo approvato a polvere secca con almeno 1 Kg. di capacità oppure conforme alla ISO 7165, in prossimità della porta principale e di una coperta antincendio vicino ai fornelli. Studiare le istruzioni di impiego dell'estintore e le disposizioni locali di precauzione antincendio.



AVVERTENZA

CINTURE DI SICUREZZA E/O ALTRI SISTEMI DI RITENUTA

Nel caso vengano montati sistema di ritenuta universale per bambini, questi devono essere montati (seguendo le istruzioni del costruttore) esclusivamente sul sedile fianco conducente e sui sedili fronte marcia della dinette equipaggiati con cinture a due rami.



AVVERTENZA

Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali.

Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune **e comunque di variare le loro dotazioni.**

Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche **ed alle dotazioni** di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, **come unico referente**, confermerà o rettificcherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche **e sulle dotazioni** effettive del veicolo di suo interesse **ed oggetto di contrattazione.**

Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo.

Il peso aggiuntivo di ogni optional incrementa il peso vuoto del veicolo in proporzione, riducendo così la possibilità di carico utile. Si raccomanda, comunque, per la sicurezza dell'utente, di non eccedere la massa complessiva dichiarata dal costruttore.

ALLEGATI

Insieme al presente manuale vengono forniti di corredo anche gli schemi degli impianti ed i manuali sotto-elencati rilasciati dai relativi costruttori:

- Autotelaio (all'interno della plancia porta oggetti del cruscotto)
- Alimentatore switching (carica batterie)
- Pannello comandi elettronico
- Derivatore porta-fusibili
- Step controller (scheda di controllo del movimento dello scalino elettrico)
- Scaldacqua (boiler),
- Riscaldatore Webasto
- Gruppo fuochi
- Forno, dove previsto
- Frigorifero
- Pompa dell'acqua
- WC chimico

**Preparato dall'Ufficio Prodotto ed approvato dal Responsabile Prodotto.
Documento di proprietà di TRIGANO Spa
E' vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione da TRIGANO Spa**

INDICE ANALITICO

alimentatore - caricabatterie	pag. 15-18	masse optional ed equipaggiamento	pag. 6-7
aspirazione cucina	pag. 26	oblò	pag. 14
batteria di avviamento	pag. 22	optional	pag. 9-13
batteria di servizio	pag. 19-20-21-22	pannello comandi	pag. 23
boiler	pag. 25-35	piani cottura	pag. 25
capacità di carico	pag. 74	pneumatico	pag. 52
caratteristiche veicolo	pag. 8	pompa dell'acqua / pompa immersione	pag. 25-34
caricabatterie - alimentatore	pag. 15-18	porta-bici	pag. 9-14
cassetta WC	pag. 40	porta fusibili	pag. 16
combi	pag. 25-31-35	portabombole	pag. 48
cucina	pag. 25	porta TV - LCD	pag. 11-12-13
dati del veicolo	pag. 5	presa 220V	pag. 17
Dinette doppia trasformazione da 4 a 6 posti	pag. 59	presa esterna dell'acqua	pag. 11
dinette living con divano MIZAR	pag. 73	presa TV	pag. 10
dinette living con divano RIVIERA	pag. 72	prolunga tavolo	pag. 54
dinette living con divano/seduta singola contromarcia	pag. 71	pulizia esterna	pag. 78
dinette living con poltrona	pag. 69-70	pulizia interna	pag. 78
dinette matrimoniale	pag. 63	ricambi	pag. 79
dinette matrimoniale MIZAR GTX	pag. 64	riscaldamento (AIR TOP - AIRTRONIC)	pag. 25-32
dinette singola	pag. 65	riscaldamento a pavimento	pag. 30
dinette singola MIZAR GTX	pag. 66	riscaldatore serbatoio acque grigie - anti freezing	pag. 10-39
dinette singola MIZAR GTX trasformazione	pag. 58	rubinetteria	pag. 44
divano laterale trasformazione	pag. 57	scaletta di accesso letti	pag. 56
forno	pag. 25	scalino di salita	pag. 25
frigorifero	pag. 24	sedili girevoli	pag. 55
garanzia	pag. 80	semi dinette con divano	pag. 67
impianto elettrico: problemi	pag. 28-29	semi dinette con poltrona	pag. 68
impianto idraulico: problemi	pag. 45-46	serbatoio acque chiare	pag. 37-38
interventi inizio stagione	pag. 79	serbatoio acque scure	pag. 39
letto a castello	pag. 61	sonda di livello	pag. 25
letto alla francese	pag. 60	soste prolungate	pag. 78
letto centrale posteriore	pag. 61	soste a basse temperature	pag. 79
letto mansarda	pag. 60	staccabatteria	pag. 27
luci interne/esterne	pag. 26	veranda	pag. 10