

Porta cassetta WC esterno

di Claudio Boriani

Facilissimo da realizzare con poca spesa, può essere utilizzato per riporre qualsiasi cosa, cunei, catene, crik. E' il sistema più facile e economico per utilizzare lo spazio tra bandella e telaio altrimenti non utilizzato nella maggior parte dei camper.

Elenco i materiali:

- legno compensato di spessore 1 cm
- 2 cerniere
- 1 cardano
- Barra piatta alluminio
- Gommapiuma
- Colla
- Vernice nera

Realizzazione:

Tagliamo la barra d'alluminio a misura, pieghiamola e fissiamola da una parte al telaio, e dall'altra alla bandella (questa barra farà anche da fine corsa allo sportello).

(vista lato anteriore)



Tagliamo il compensato e sagomiamolo a misura, tra il telaio e la bandella, fissiamolo con le viti, mettiamo l'altro pezzo di compensato che ci farà da sportello





Fissiamo le cerniere

Mettiamo l'altra barra d'alluminio che ci farà da battuta e da supporto,
(vista lato posteriore)



Mettiamo nello sportello un listello di legno o alluminio che ci servirà da fermo per la cassetta che andrà sullo sportello, (così che non scivolerà in fase di chiusura)



Infine, montiamo il cardano:



Realizziamo una chiusura piegando la striscia di alluminio che farà da fermo per allineare il portello al pezzo fisso e che farà anche da sicurezza.



Mettere i pezzi di gommapiuma che impediscono alle cassette di muoversi:



Per il fissaggio al telaio io ho utilizzato uno scatolato già esistente, ma al suo posto si può utilizzare un angolare in alluminio.

E' anche possibile chiudere avanti e dietro, coibentare il tutto, e portare un tubo dell'aria canalizzata in modo da non avere problemi con il gelo (cosa che farò sicuramente in futuro)

Altre foto:



Il posto migliore per la chiave:

Per eventuali ulteriori informazioni cla.bor@alice.it

Ciao a tutti e alla prossima.